



Ръководство за отстраняване на неизправности

Бизнес настолни системи на HP
модел dx5150

Номер на част на документа: 375373-261

Декември 2004 г.

В това ръководство има полезни съвети и решения за отстраняване на неизправности на по-горните продукти, както и различни сценарии за възможни софтуерни или хардуерни проблеми.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна
без предизвестие.

Microsoft, MS-DOS, Windows и Windows NT са търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и други страни.

Единствените гаранции за HP продукти и услуги са изложени
в изричните гаранционни условия, придржаващи тези продукти
и услуги. Нищо от съдържащото се тук не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящото.

В този документ се съдържа информация за марки, които са защитени
с авторски права. Никаква част от този документ не може да бъде
копирана, възпроизвеждана или превеждана на друг език без
предварителното писмено съгласие на Hewlett-Packard Company.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Текстът, изложен по този начин, означава,
че неизпълнението на упътванията може да доведе до телесни
наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ: Текстът, изложен по този начин, означава,
че неизпълнението на упътванията може да доведе до повреди
на оборудването или загуба на информация.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Бизнес настолни системи на HP

Първо издание (Декември 2004 г.)

Номер на част на документа: 375373-261

Съдържание

1 Функции за диагностика на компютъра

Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)	1–1
Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)	1–2
Инсталиране на Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)	1–3
Използване на категории в Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)	1–4
Изпълнение на тестове за диагностика в Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)	1–7
Справка за конфигурацията	1–10
Инсталиране на програмата за справка за конфигурацията	1–11
Изпълнение на програмата за справка за конфигурацията	1–11
Зашита на софтуера	1–12
Възстановяване на софтуера	1–12

2 Отстраняване на неизправности без диагностика

Безопасност и удобство	2–1
Преди да позвъните на техническата поддръжка	2–2
Помощни съвети	2–4
Решаване на общи проблеми	2–6
Решаване на проблеми при захранването	2–10
Решаване на проблеми с дискети	2–13
Решаване на проблеми с твърди дискове	2–17
Решаване на проблеми с дисплея	2–21
Решаване на проблеми със звука	2–28
Решаване на проблеми с принтери	2–32
Решаване на проблеми с клавиатурата или мишката	2–33
Решаване на проблеми при инсталлиране на хардуер	2–37
Решаване на мрежови проблеми	2–40
Решаване на проблеми с паметта	2–45

Решаване на проблеми с процесора	2-47
Решаване на проблеми със CD-ROM и DVD устройства	2-48
Решаване на проблеми с Drive Key	2-51
Решаване на проблеми при достъп до интернет	2-52
Разрешаване на проблеми в софтуера	2-55
Връзка с поддръжката на клиенти	2-56

A Съобщения за грешка при POST

Числови кодове и текстови съобщения на POST	A-2
Индикатори за диагностика по време на POST и звукови кодове	A-5

Б Защита с парола и нулиране на CMOS

Нулиране на паролата с крачето за парола	B-2
Изчистване и нулиране на CMOS	B-3
Използване на Computer Setup (Настройка на компютъра) за нулиране на CMOS	B-3
Използване на CMOS ключа за нулиране на CMOS	B-4
Архивиране на CMOS	B-7

В Настройка на аналогов/цифров аудио изход

Индекс

Функции за диагностика на компютъра

Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)

Програмата Diagnostics for Windows (DFW) (Диагностика за Windows) ви позволява да преглеждате информация за хардуера и софтуера на компютъра с Microsoft Windows XP. Тя също така ви позволява да правите хардуерни и софтуерни тестове на подсистемите на компютъра.

Когато извикате Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), се показва екранът за преглед, в който се показва текущата конфигурация на компютъра. От екрана за преглед има достъп до няколко категории информация на компютъра и раздела **Test (Тест)**. Информацията във всеки экран на помощната програма може да се запише във файл или да се отпечата.



За да можете да тествате всички подсистеми, трябва да се регистрирате като администратор. Ако не се регистрирате като администратор, няма да можете да тествате някои подсистеми. Невъзможността да тествате определена подсистема ще бъде показана от грешка за съобщение под името на подсистемата в прозореца за тестване или от неактивни квадратчета, които не могат да се отметнат.

Използвате Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), за да разберете дали всички инсталирани устройства на компютъра се разпознават от системата и работят правилно. Изпълнението на тестове е пожелание, но се препоръчва след инсталациейта или включването на ново устройство.

Устройства от други производители, които не се поддържат от HP, може да не бъдат открити от Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows). Запишете, отпечатайте или покажете информацията, генерирана от помощната програма. Трябва да изпълните тестове и да имате отпечатан отчет преди да позвъните в центъра за поддръжка на клиенти.

Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)

Някои компютри се продават с предварително заредена програма Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), но не инсталриана. Може да сте я инсталарили вие заедно с други програми или някой друг да го е направил.

За да разберете дали е инсталриана програмата Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows):

1. Открийте местоположението на иконите за диагностика. В Windows XP Home или Windows XP Professional изберете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел)**.
2. Разглеждайте показаните в контролния панел икони.
 - Ако има икони Configuration Record (Справка за конфигурацията) и Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), помощната програма е инсталриана.
 - Ако няма икони Configuration Record (Справка за конфигурацията) и Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), помощната програма може да е заредена, но не е инсталриана.

Инсталиране на Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)

Ако програмата Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows) не е предварително заредена, можете да я изтеглите от следния Web сайт:

<http://www.hp.com/support>

Следната операция е нужна само ако програмата за диагностика е заредена на твърдия диск, но не е инсталриана.

1. Затворете отворените приложения на Windows.
2. Инсталрийте помощната програма Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows).
 - В Windows XP изберете иконата **Start** (Старт) > **Setup Software** (Инсталиране на софтуер). Изберете бутона **Next** (Напред) в **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows) > и следвайте инструкциите на екрана.
 - Ако иконата за инсталриране на софтуер не е на работния плот ли менюто „Старт“, изпълнете програмата за инсталриране от директорията **C:\CPQAPPS\DIAGS** или изберете **Start** (Старт) > **Run** (Изпълнение) и въведете следното в команден ред:
C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP.
3. Щракнете върху **Next** (Напред), за да инсталрирате Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows).
4. След инсталацията на програмата, може да се появи съобщение за рестартиране на компютъра, но може и автоматично да се рестартира. Ако се появи съобщение, щракнете върху **Finish** (Край), за да рестартирате компютъра или **Cancel** (Отказ), за да излезете от програмата. Трябва да рестартирате компютъра, за да завършите инсталрирането на Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows).



Ако искате да надстроите съществуваща версия на инсталрираната програма, посетете <http://www.hp.com/support>, за да изтеглите последната версия на Diagnostics for Windows SoftPaq.

Използване на категории в **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows)

За да използвате категориите, направете следното:

1. Щракнете върху **Start** (Старт) > **HP Information Center** (Информационен център на HP) > **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows). Можете също да изберете иконата **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows) в контролния панел, като щракнете върху **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) и изберете **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows).

На екрана се появяват хардуера и софтуера на компютъра.

2. За специфична хардуерна или софтуерна информация, изберете категория от падащото меню **Categories** (Категории) или съответната икона от лентата с инструменти.



Като местите показалеца на мишката върху иконите на лентата с инструменти, ще се показват съответните имена на категории.

3. За да видите по-подробна информация в определена категория, щракнете върху **More** (Още) в полето **Information Level** (Информационно ниво) в долния ляв ъгъл на прозореца или щракнете върху **Level** (Ниво) най-горе на екрана и изберете **More** (Още).
4. Прегледайте, отпечатайте и/или запишете информацията ако ви трябва.



За да отпечатате информация, щракнете върху **File** (Файл), след което изберете **Print** (Печат). Изберете една от следните опции: **Detailed Report** (All Categories) (Подробен отчет (всички категории)), **Summary Report** (All Categories) (Кратък отчет (всички категории)) или **Current Category** (Текуща категория). Щракнете върху **OK**, за да отпечатате избрания отчет.



За да запишете информацията, щракнете върху **File** (Файл), след което изберете **Save As** (Запиши като). Изберете една от следните опции: **Detailed Report** (All Categories) (Подробен отчет (всички категории)), **Summary Report** (All Categories) (Кратък отчет (всички категории)) или **Current Category** (Текуща категория). Щракнете върху **OK**, за да запишете избрания отчет.

5. За да излезете от Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), щракнете върху **File** (Файл), след което върху **Exit** (Изход).

Лента с менюта – File (Файл), Categories (Категории), Navigation (Навигация), Level (Ниво), Tab (Разделител), Help (Помощ)

Най-горе в Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows) е лентата с менюта, която се състои от шест падащи менюта:

- **File** (Файл) – Save As (Запиши като), Print (Печат), Printer Setup (Инсталиране на принтер), Exit (Изход)
- **Categories** (Категории) – Вж. списъка с категории в следния раздел
- **Navigation** (Навигация) – Previous Category (Предишна категория) (**F5**), Next Category (Следваща категория) (**F6**)
- **Level** (Ниво) – Less (По-малко) (**F7**), More (Повече) (**F8**) <информация на экрана>
- **Tab** (Разделител) – Overview (Преглед), Test (Тест), Status (Състояние), Log (Рег. файл), Error (Грешка)
- **Help** (Помощ) – Contents (Съдържание), How to use Help (Как се използва помощната информация), About (Относно)

Tool Bar (Лента с инструменти) – Икони за различни категории информация

Под лентата с менюта е лентата с инструменти, която съдържа ред от икони за всяка от следните категории информация за компютъра:

- System (Система) – дънна платка, ROM памет, информация за часа и датата
- Asset Control (Контрол на активите) – Asset tag (Етикет за актив), сериен номер на системата и информация за процесора
- Input Devices (Входни устройства) – клавиатура, мишка и информация за джойстикове
- Communication (Комуникация) – Портовете в системата и информация за всеки от тях
- Storage (Съхранение) – Устройства за съхранение в системата и информация за всяко от тях
- Graphics (Графика) – Системна информация за графиката
- Memory (Памет) – Информация за паметта дънната платка и на Windows
- Multimedia (Мултимедия) – Оптични устройства за съхранение (CD, DVD и др.) и информация за звука
- Windows – Информация за Windows
- Architecture (Архитектура) – Информация за PCI устройствата
- Resources (Ресурси) – Информация за IRQ, I/O и картата на паметта
- Health (Състояние) – Състояние на температурата на системата и твърдите дискове
- Miscellaneous (Други) – CMOS, DMI, BIOS, система, име на продукта и сериен номер

Tabs (Раздели) – Overview (Преглед), Test (Тест), Status (Състояние), Log (Рег. файл), Error (Грешка)

Под лентата с инструменти има пет раздела:

- Overview (Преглед) – Прозорецът за преглед показва обща информация за компютъра. Този прозорец се показва при първото стартиране на помощната програма. От лявата му страна се показва информация за хардуера, а от дясната за софтуера.
- Test (Тест) – Прозорецът за тест ви позволява да изберете различни части от системата, които да тествате. Можете също да изберете вида тест и режима.
- Status (Състояние) – Прозорецът за състояние показва състоянието на всеки протичащ тест. Можете да прекъснете теста, като щракнете върху бутона **Cancel Testing** (Прекъсване на теста).
- Log (Рег. файл) – Този прозорец показва регистрационните файлове от тестовете на всяко устройство.
- Error (Грешка) – Този прозорец показва грешките по време на тестването на устройствата. В прозореца се показва тестваното устройство, вида и броя на грешките и кода на грешките.

Изпълнение на тестове за диагностика в Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)

За да изпълните тестовете за диагностика:

1. Щракнете върху **Start** (Старт) > **HP Information Center** (Информационен център на HP) > **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows). Можете също да изберете иконата **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows) в контролния панел, като щракнете върху **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) и изберете **Diagnostics for Windows** (Диагностика за Windows).

На екрана се появяват хардуера и софтуера на компютъра. Под реда от икони се показват пет раздела: **Overview** (Преглед), **Test** (Тест), **Status** (Състояние), **Log** (Рег. файл) и **Error** (Грешка).

2. Щракнете върху раздела **Test (Тест)** или върху **Tab (Табулатор)** най-горе в екрана и изберете **Test (Тест)**.
3. Изберете една от следните опции:
 - Quick Test (Бърз тест)** – изпълнява бърз, общ тест на всички устройства. Ако е избран неинтерактивен режим не изисква никакво участие на потребителя.
 - Complete Test (Пълен тест)** – изпълнява пълен тест на всички устройства. Потребителят може да избере интерактивен или неинтерактивен режим.
 - Custom Test (Тест по избор)** – изпълнява само избраните от вас тестове. За да изберете определени устройства или тестове, открийте устройството в списъка, след което отметнете съответните квадратчета. При отмятането им се появява червена отметка. Някои избрани тестове може да изискват участие на потребителя.



За да можете да тествате всички подсистеми, трябва да се регистрирате като администратор. Ако не се регистрирате като администратор, няма да можете да тествате някои подсистеми. Невъзможността да тествате определена подсистема ще бъде показана от грешка за съобщение под името на подсистемата в прозореца за тестване или от неактивни квадратчета, които не могат да се отметнат.

4. Изберете **Interactive Mode (Интерактивен режим)** и **Unattended Mode (Неинтерактивен режим)**.
В интерактивен режим ще се показват съобщения, на които да отговаряте по време на тестове, които изискват това. Някои тестове изискват интерактивност и ще показват грешки или ще бъдат прекъснати ако същевременно е избран неинтерактивен режим.
 - Интерактивният режим предоставя максимален контрол върху процеса на тестване. Вие определяте дали тест е успешен или не и може да отговаряте на съобщения за поставяне или премахване на устройства.
 - При неинтерактивния режим не се показват съобщения. Ако има грешки, те ще се покажат след теста.

5. Щракнете върху бутона **Begin Testing** (Започни теста) най-долу в прозореца. Показва се прозореца за състоянието на теста, който показва състоянието и резултатите от всеки тест. За по-подробна информация по време на тези тестове, щракнете върху раздела **Log** (Рег. файл) или върху **Tab** (Разделител) най-горе в екрана и изберете **Log** (Рег. файл).
6. За да видите отчет от тест, изберете раздел:
 - Разделът **Status** (Състояние) накратко описва изпълняваните, успешните и неуспешните тестове по време на текущата сесия.
 - В раздела **Log** (Рег. файл) се описват изпълнените тестове, броят на изпълненията им, броят на грешките при всеки от тях и цялото време на изпълнение на всеки.
 - В раздела **Error** (Грешка) са всички грешки на компютъра с техните кодове за грешка.
7. За да запишете отчет от тест:
 - Изберете раздела **Log** (Рег. файл) и бутона **Save** (Запиши), за да запишете отчета от раздела „Рег. файл“.
 - Изберете раздела **Error** (Грешка) и бутона **Save** (Запиши), за да запишете отчета от раздела „Грешка“.
8. За да отпечатате отчет от тест:
 - Ако отчетът е в раздела „Рег. файл“, изберете **File** (Файл) > **Save As** (Запиши като), след което отпечатайте файла от избраната папка.
 - Ако отчетът е в раздела „Грешка“, изберете раздела **Error** (Грешка) и бутона **Print** (Печат).
9. Ако има грешки, щракнете върху раздела **Error** (Грешка), за да се покаже по-подробна информация и препоръки. Следвайки препоръките, може да успеете сами да решите някои проблеми.
10. Щракнете върху **Print** (Печат) или запишете информацията за грешки в случай, че трябва да се обърнете към оторизиран дилър, риселър или сервис за помощ.
11. За да излезете от Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows), щракнете върху **File** (Файл), след което върху **Exit** (Изход).

Справка за конфигурацията

Помощната програма за справка за конфигурацията е инструмент, базиран на Windows за събиране на информация, подобен на други инструменти за управление. Тя събира критично важна информация за хардуера и софтуера от различните компютърни подсистеми и дава подробен преглед на компютъра. Записът на конфигурацията предоставя начин за автоматично идентифициране и сравнение на промени в конфигурацията и може да поддържа хронология за нея. Информацията може да се запише като хронология от много сесии.

Тази програма е разработена с цел да позволява разрешаването на проблеми без да се изключва компютъра и да помага при увеличението на наличността на компютъра. Информацията, събрана от тази програма е полезна при отстраняването на различни компютърни неизправности и улеснява сервизирането, като позволява бързо и лесно идентифициране на системната конфигурация, което е първата стъпка в такива случаи.

Програмата за справка за конфигурацията автоматично събира информация за хардуера и софтуера, за да предостави подробен преглед на системата. Тя събира информация за ROM паметта, етикета за актив, процесора, физическите устройства, PCI устройствата, паметта, графиката, версията на операционната система, параметрите на операционната система, стартиращите я файлове, и ги показва. Ако оригиналният рег. файл *Base.log* е наличен в директорията *cpqdiags*, той се показва до файла *Now.log* в разделен прозорец, като разликите между тях са в червено.

Инсталиране на програмата за справка за конфигурацията

Програмата за справка за конфигурацията е част от Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows). Когато я инсталирате, програмата за справка за конфигурацията също се инсталлира.

Изпълнение на програмата за справка за конфигурацията

За да изпълните програмата:

- Щракнете върху Start (Старт) > **HP Information Center** (Информационен център на HP) > **Configuration Record** (Справка за конфигурацията). Можете също да изберете иконата **Configuration Record** (Справка за конфигурацията) в контролния панел, като щракнете върху Start (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) и изберете **Configuration Record** (Справка за конфигурацията).



Помощната програма за справка за конфигурацията има два варианта за изглед: **Show Changed Items Only** (Покажи само променените елементи) и **Show All** (Покажи всички). Изгледът по подразбиране е **Show Changed Items Only** (Покажи само променените елементи), затова целият текст е в червено, тъй като се показват само разликите. Превключването на **Show All** (Покажи всички) показва подробно целия изглед на системата.

- Изгледът по подразбиране е **Show Changed Items Only** (Покажи само променените елементи). За да видите цялата събрана информация на програмата за справка за конфигурацията, щракнете върху **View** (Изглед) най-горе в прозореца и изберете **Show All** (Покажи всички), или щракнете върху иконата **Show All Items** (Покажи всички елементи).
- За да запишете информацията в левия или десния прозорец, изберете **File** (Файл) > **Save Window File** (Запиши прозореца във файл) и изберете **Left Window File** (Ляв прозорец) или **Right Window File** (Десен прозорец).



Редовното записване на конфигурацията на компютъра позволява на потребителите да пазят хронология на конфигурацията. Тази хронология може да е полезна на сервиза ако се появи проблем в системата, който трябва да се поправи.

4. За да излезете от програмата за справка за конфигурацията, щракнете върху **File** (Файл), след което върху **Exit** (Изход).

Защита на софтуера

За да предпазите софтуера от повреди или загуба, запазете си архивно копие на целия системен софтуер, приложения и файлове на твърдия диск. Вж. документацията за помощната програма или операционната система за инструкции за архивиране на копия на файловете с данни.

Възстановяване на софтуера

Операционната система Windows и софтуерът могат да се възстановят в първоначалното си състояние с помощта на компактдиска *Restore Plus!*. Вж. включената към *Restore Plus!* документация за подробни инструкции как да го използвате.

Отстраняване на неизправности без диагностика

В тази глава има информация за това как да идентифицирате и коригирате малки проблеми, като такива във флопидисковото или оптичното устройство, твърдия диск, звука, графиката, паметта или софтуерни проблеми. Ако се натъкнете на проблеми в компютъра, вж. таблиците в тази глава за възможните причини и препоръчваните решения.



За информация за специфични съобщения за грешка, които могат да се появят на екрана по време на POST, вж. [Приложение А, „Съобщения за грешка при POST.“](#)

Безопасност и удобство



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на вашия компютър или невъзможността да се обзаведе безопасно и удобно работно място може да доведе до напрежение или сериозно увреждане. Вж. *Safety & Comfort Guide* (Ръководство за безопасност и удобство) в *Documentation CD* (Компактдиск с документация) на уеб сайта <http://www.hp.com/ergo> за повече информация за избор на работна среда и създаването на безопасно и удобно работно място.

Преди да позвъните на техническата поддръжка

Ако имате проблеми с компютъра, опитайте съответните решения, за да изолирате проблема преди да позвъните на техническата поддръжка.

- Изпълнете помощната програма за диагностика на Windows. Вж. Глава 1, „Функции за диагностика на компютъра“ за повече информация.
- Вижте дали индикатора за захранване отпред на компютъра мига в червено. Мигащите светлини за кодове за грешка, които ви помагат да разберете проблема. Вж. Приложение А, „Съобщения за грешка при POST“ за повече информация.
- Ако еcranът е празен, включете монитора в различно гнездо на компютъра, ако има такова. Или сменете монитора с тъкъв, който знаете, че работи.
- Ако работите в мрежа, включете друг компютър с различен кабел в мрежата. Може да има проблем с мрежовия кабел или накрайника.
- Ако скоро сте добавяли нов хардуер, изключете го и вижте дали компютърът работи.
- Ако скоро сте добавяли нов софтуер, деинсталарирайте го и вижте дали компютърът работи.
- Стаптирайте компютъра в безопасен режим, за да видите дали ще стартира без всички заредени устройства. Когато стартирате операционната система, използвайте „Last Known Configuration.“ (Последната работеща конфигурация)
- Вж. подробната онлайн информация за техническа поддръжка на адрес <http://www.hp.com/support>.
- Вж. следния раздел „Помощни съвети“ в това ръководство.
- Използвайте компактдиска *Restore Plus!*.



ВНИМАНИЕ: Изпълнение на компактдиска *Restore Plus!* ще изтрие всички данни на твърдия диск.

С цел да ви помогне да решите проблемите си онлайн, HP Instant Support Professional Edition ви дава възможности за авто-диагностика. Ако трябва да се свържете с поддръжката на HP, използвайте функцията за онлайн чат на HP Instant Support Professional Edition. Имате достъп до HP Instant Support Professional Edition на адрес: <http://www.hp.com/go/ispe>.

Можете да видите Business Support Center (BSC) (Център за бизнес поддръжка) на адрес <http://www.hp.com/go/bizsupport> за последната информация за онлайн поддръжка, софтуер и хардуер, проактивно уведомяване и световна общност от потребители и експерти на продукти на HP.

Ако наистина трябва да позвъните за техническа помощ, бъдете готови да направите следното, за да се уверите, че звъните правилно и където трябва:

- Бъдете пред компютъра си, когато звъните.
- Запишете си серийния и идентификационния номер на компютъра и серийния номер на монитора преди да се обадите.
- Опитайте се да отстраните проблема с помощта на сервисния техник.
- Изключете хардуера, който сте последно сте добавили към системата.
- Деинсталдрайте скоро инсталиран софтуер.
- Използвайте компактдиска *Restore Plus!*.



ВНИМАНИЕ: Изпълнение на компактдиска *Restore Plus!* ще изтрие всички данни на твърдия диск.



За информация за продажба и надстройки на гаранцията (Care Pack) се обрнете към местния оторизиран сервис или дилър.

Помощни съвети

Ако имате проблеми с компютъра, монитора или софтуера, вж. следния списък с общи предложения преди да предприемете други действия:

- Проверете дали компютъра и монитора са включени в работещ контакт.
- Проверете дали превключвателя за напрежението (при някои модели) е на правилното напрежение за вашия регион (115V или 230V).
- Проверете дали компютъра е включен и дали свети зеления индикатор.
- Проверете дали монитора е включен и дали свети зеления индикатор.
- Вижте дали индикатора за захранване отпред на компютъра мига в червено. Мигащите светлини за кодове за грешка, които ви помагат да разберете проблема. Вж. [Приложение А, „Съобщения за грешка при POST“](#) за повече информация.
- Ако монитора е блед, увеличете яркостта и контрастта.
- Натиснете и задръжте произволен клавиши. Ако системата издаде звук, клавиатурата трябва да работи правилно.
- Проверете дали всички кабели са правилно и добре включени.
- „Събудете“ компютъра като натиснете произволен клавиши на клавиатурата или бутона за захранване. Ако системата остане в режим на готовност, изключете компютъра като натиснете и задръжте бутона за захранване поне четири секунди. Ако системата не се изключи, извадете кабела за захранване, изчакайте няколко секунди и пак го включете. Компютърът ще се рестартира ако в Computer Setup (Настройка на компютъра) е зададено автоматично да се включва при възстановяване на спрял ток. Ако той не се рестартира, натиснете бутона за захранване.

- Преконфигурирайте компютъра след инсталирането на платка за разширение без plug&play или друга опция. Вж. „Решаване на проблеми при инсталиране на хардуер“ за инструкции.
- Уверете се, че всички нужни драйвери са инсталирани. Например, ако използвате принтер, трябва драйвер за съответния модел.
- Извадете всички носители (дискета, компактдиск или USB устройство) от системата преди да я включите.
- Ако на компютъра е инсталлирана операционна система, различна от фабричната, вижте дали тя се поддържа от компютъра.
- Ако компютъра има няколко видеогнезда (вградени или PCI адаптери) (вградените са само при определени модели) и един монитор, мониторът трябва да е включен в гнездото, избрано като главен VGA адаптер. По време на стартиране съединителите на монитора са забранени, а ако мониторът е включен в тези гнезда, той няма да функционира. Можете да изберете кое VGA гнездо да е по подразбиране в Computer Setup (Инсталиране на компютъра).



ВНИМАНИЕ: Когато компютърът е включен в контакт, има напрежение в дънната платка. Трябва да извадите кабела от контакта преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреди на платката и останалите компоненти.

Решаване на общи проблеми

Можете лесно да разрешите общите проблеми, описани в този раздел. Ако даден проблем продължава и не можете да го разрешите сами, или ако не знаете точно как да изпълните дадена операция, обърнете се към оторизиран дилър или риселър.

Решаване на общи проблеми

Проблем	Причина	Решение
Компютърът сякаш е заключен и не иска да се изключи при натискането на бутона за захранване.	Софтуерното управление на бутона за захранване не работи.	Натиснете и задръжте бутона за захранване поне четири секунди докато се изключи.
Компютърът не отговаря на USB клавиатурата или мишката.	Компютърът е в режим на ГОТОВНОСТ .	Натиснете бутона за захранване, за да възстановите компютъра от режима на ГОТОВНОСТ .
	Системата е блокирала.	Рестартирайте компютъра.



ВНИМАНИЕ: Когато се опитате да извадите компютъра от режим на **ГОТОВНОСТ**, не задържайте бутона за захранване повече от четири секунди. В противен случай компютърът ще се изключи и ще загубите данни, които не сте записали.

Часът и датата на компютъра не са правилни.	RTC (часовник за реално време) батерията трябва да се смени. Свързването на компютъра в контакт удължава живота на RTC батериите.	Първо нулирайте датата и часа под Control Panel (Контролен панел) (Computer Setup) (Настройка на компютъра) може също да се използва за актуализирането на RTC датата и часа). Ако проблемът продължава, заменете RTC батерията. Вж. <i>Hardware Reference Guide</i> (Ръководство за справки по хардуера) в <i>Documentation CD</i> (Компактдиска с документация) за инструкции за инсталацирането на нова батерия или се обърнете към оторизиран дилър или риселър за смяната на RTC батерията.
---	--	---

Решаване на общи проблеми (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Свързаните към USB портовете устройства не работят.	USB портовете на лицевия панел може да са забранени в Computer Setup. Тази опция контролира USB портовете лицевия панел и двета USB порта на гърба на компютъра под съединителя за мрежова платка.	Разрешете USB портовете на лицевия панел в Computer Setup. Ако проблемът продължава, се обрнете към оторизиран сервиз.
Курсорът не се мести с помощта на клавишите със стрелки.	Клавишът Num Lock може да е включен.	Натиснете клавиша Num Lock . Индикаторът за Num Lock не трябва да свети ако искате да използвате клавишите със стрелки. Клавишът Num Lock може да се забрани (или разреши) в Computer Setup (Настройка на компютъра).
Производителността е ниска.	Процесорът е загрял.	<ol style="list-style-type: none"> Уверете се, че обменът на въздуха в компютъра не е блокиран. Оставете разстояние 10,2 см зад гърба на системното устройство и над монитора, за да осигурите необходимия въздушен поток. Проверете дали вентилаторите са свързани и работят правилно (някои вентилатори работят само при нужди). Проверете дали радиатора на процесора е правилно инсталиран.
Твърдият диск е пълен.		Прехвърлете всички данни от твърдия диск, за да освободите повече място.
Недостатъчно памет.		Добавете повече памет.

Решаване на общи проблеми (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Производителността е ниска. (продължение)	Твърдият диск е фрагментиран.	Дефрагментирайте го.
	Предишно използвана програма не е освободила заетата памет от системата.	Рестартирайте компютъра.
	Има вирус на твърдия диск.	Изпълнете антивирусна програма.
	Работят твърде много приложения.	<ol style="list-style-type: none">Затворете излишните приложения, за да освободите памет.Добавете повече памет.
	Причината е неизвестна.	Рестартирайте компютъра.
Компютърът автоматично се изключи, като LED индикаторът за захранване мига червено два пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранване ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	Активирана е термалната защита на процесора: Може да има блокиран или спрял вентилатор. ИЛИ Радиаторът не е правилно прикрепен към процесора.	<ol style="list-style-type: none">Проверете дали вентилационните отвори на компютъра са блокирани и дали вентилаторът на процесора работи. Оставете разстояние 10,2 см зад пърба на системното устройство и над монитора, за да осигурите необходимия въздушен поток.Отворете капака, натиснете бутона за захранване и вижте дали вентилатора на процесора се върти. Ако не, проверете дали кабела му за захранване е включен в съединител на дънната платка. Уверете се, че вентилатора е изцяло/правилно поставен и инсталиран.Ако това е така, но не работи, заменете го.Поставете отново радиатора и проверете дали вентилатора е правилно поставен.Обърнете се към оторизиран риселър или доставчик на услуги.

Решаване на общи проблеми (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Системата не се включва и индикаторите отпред на компютъра не мигат.	Системата не може да се включи.	<p>Натиснете и задръжте бутона за захранване за по-малко от 4 секунди. Ако индикаторът за твърдия диск светне зелено:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверете дали ключа за избор на напрежение, който е на задната част на захранващия блок при някои модели, е включен на правилното напрежение. Настройката на напрежението зависи от региона. Изваждайте платките за разширение една по една докато 5V_aux индикатора на дънната платка светне. Поставете обратно дънната платка. <p>ИЛИ</p> <p>Натиснете и задръжте бутона за захранване за по-малко от 4 секунди. Ако индикаторът на твърдия диск не светне зелено:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверете дали компютъра е включен в работещ контакт. Отворете капака и проверете дали бутона за захранване е прикрепен добре към дънната платка. Уверете се, че и двата кабела за захранване са правилно свързани към дънната платка. Вижте дали 5V_aux индикатора на дънната платка свети. Ако свети, заменете съединителя за бутона за захранване. Ако 5V_aux индикатор на дънната платка не свети, заменете захранващия блок. Поставете обратно дънната платка.

Решаване на проблеми при захранването

В следната таблица са описани често срещани причини и решения за проблеми със захранването.

Разрешаване на проблеми в захранването

Проблем	Причина	Решение
От време на време захранването се изключва.	Ключът за избор на напрежение в задната част на шасито (при някои модели) не е на правилното напрежение (115V или 230V).	Изберете правилното напрежение с помощта на ключа за избор.
	Захранването не се включва поради вътрешна грешка.	Обърнете се към оторизиран сервиз, за да замените захранването.

Разрешаване на проблеми в захранването (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Компютърът автоматично се изключи, като LED индикаторът за захранване мига червено два пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранване ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	Активирана е термалната защита на процесора: Може да има блокиран или спрял вентилатор. ИЛИ Радиаторът не е правилно прикрепен към процесора.	<p>1. Проверете дали вентилационните отвори на компютъра са блокирани и дали вентилаторът на процесора работи. Оставете разстояние 10,2 см зад гърба на системното устройство и над монитора, за да осигурите необходимия въздушен поток.</p> <p>2. Отворете капака, натиснете бутона за захранване и вижте дали вентилатора на процесора се върти. Ако не, проверете дали кабела му за захранване е включен в съединител на дънната платка. Уверете се, че вентилатора е изцяло/правилно поставен и инсталиран.</p> <p>3. Ако това е така, но не работи, заменете го.</p> <p>4. Поставете отново радиатора и проверете дали вентилатора е правилно поставен.</p> <p>5. Обърнете се към оторизиран риселър или доставчик на услуги.</p>

Разрешаване на проблеми в захранването (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Червеният индикатор за захранване мига четири пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранване ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	Проблем в захранването (захранването е пренатоварено).	<ol style="list-style-type: none">Проверете дали ключа в задната част на захранващия блок (при някои модели) е включен на правилното напрежение. Настройката на напрежението зависи от региона.Отворете капака и се уверете, че 4-жичният кабел на захранването е правилно свързан със съединителя на дънната платка.Проверете дали проблема е причинен от устройство, като извадите ВСИЧКИ свързани устройства (твърди, оптични и флопи дискове, както и платките за разширение). Включете системата. Ако системата влезе в POST, изключете компютъра и сменяйте устройствата едно по едно, докато намерите проблема. Подменете устройството, което причинява проблема. Продължете да добавяте устройства едно по едно, за да се уверите, че всички устройства работят правилно.Обърнете се към оторизиран сервис, за да замените захранването.Поставете обратно дънната платка.

Решаване на проблеми с дискети

В следната таблица са описани често срещани причини и решения за проблеми с дискети.



Може да се наложи да преконфигурирате компютъра, когато добавяте или изваждате хардуер, като допълнително флопидисково устройство. Вж. „[Решаване на проблеми при инсталлиране на хардуер](#)“ за инструкции.

Решаване на проблеми с дискети

Проблем	Причина	Решение
Индикаторът на флопидисковото устройство остава да свети.	Дискетата е повредена.	В Microsoft Windows XP, щракнете с десен бутон върху Start (Старт), Explore (Преглеждане) и изберете устройството. Изберете File (Файл) > Properties (Свойства) > Tools (Инструменти). Под Error-checking (Проверка на грешки) щракнете върху Check Now (Проверка сега).
	Дискетата не е поставена правилно.	Извадете дискетата и пак я поставете.
	Кабелът на устройството не е правилно свързан.	Свържете отново кабела на устройството. Уверете се, че и четирите крачета на захранващия кабел на устройството са свързани.
Не е открыто устройството.	Кабелът не е свързан добре.	Отново свържете кабелите за захранване и данни на устройството.
	Сменяемото устройство не правилно поставено.	Поставете пак устройството.

Решаване на проблеми с дискети (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Флопидисковото устройство не може да записва върху дискетата.	Дискетата не е форматирана.	<p>Форматирайте дискетата.</p> <p>1. От Windows Explorer изберете устройството (A).</p> <p>2. Щракнете с десен бутон върху буквата на устройството и изберете Format (Форматиране).</p> <p>3. Изберете желаните опции и щракнете върху Start (Старт), за да започнете да форматирате дискетата.</p>
	Дискетата е защитена срещу запис.	Използвайте друга дискета или премахнете защитата срещу запис.
	Запис от неправилното устройство.	Проверете буквата на устройството в пътя.
	Няма достатъчно свободно място на дискетата.	<p>1. Използвайте друга дискета.</p> <p>2. Изтрийте ненужните файлове от дискетата.</p>
	Дискетата е повредена.	Заменете повредената дискета.
Дискетата не може да се форматира.	Невалиден носител.	<p>При форматирането на дискета в MS-DOS, може да се наложи да укажете капацитет на дискетата. Например, за да форматирате 1,44 MB дискета, въведете следната команда в команден ред на MS-DOS:</p> <p style="text-align: center;">FORMAT A: /F:1440</p>
	Дискетата може да е защитена срещу запис.	Отворете ключето на дискетата.

Решаване на проблеми с дискети (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Има проблем с прехврляне на дискетата.	Структурата на директориите е повредена или има проблемен файл.	В Microsoft Windows XP, щракнете с десен бутон върху Start (Старт), Explore (Преглеждане) и изберете устройство. Изберете File (Файл) > Properties (Свойства) > Tools (Инструменти). Под Error-checking (Проверка на грешки) щракнете върху Check Now (Проверка сега).
Флопидисковото устройство не може да чете дискетата.	Използвате неправилен тип дискета за устройството.	Проверете типа на устройството, което използвате и използвайте правилния тип дискета.
	Използвате неправилно устройство.	Проверете буквата на устройството в пътя.
	Дискетата е повредена.	Заменете дискетата с нова.
Показва се съобщение „Невалиден системен диск“.	Поставената дискета не съдържа системни файлове, които са нужни за стартиране на компютъра.	Когато активността на устройството спре, извадете дискетата и натиснете клавиша за интервал . Компютърът трябва да стартира.
	Появи се грешка в дискетата.	Рестартирайте компютъра, като натиснете бутона за включване .
Не може да се стартира от дискетата.	От дискетата не може да се стартира.	Заменете я със стартираща дискета.
	Стартирането от дискета е забранено в Computer Setup (Настройка на компютъра).	Влезте в Computer Setup и разрешете флопидисковото устройство в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > Onboard FDC Controller (Вграден FDC контролер).

Решаване на проблеми с дискети (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Не може да се стартира от дискетата. (продължение)	В Computer Setup (Настройка на компютъра) е разрешен режим на мрежов сървър.	Влезте в Computer Setup и преместете мрежовата платка на последното място Advanced BIOS Features (Разширени BIOS функции) > Removable Device Priority (Приоритет на сменяемите устройства).

Решаване на проблеми с твърди дискове

Решаване на проблеми с твърди дискове

Проблем	Причина	Решение
Появява се грешка в твърдия диск.	Твърдият диск има лоши сектори или е повреден.	<p>1. В Microsoft Windows XP, щракнете с десен бутон върху Start (Старт), Explore (Преглеждане) и изберете устройство. Изберете File (Файл) > Properties (Свойства) > Tools (Инструменти). Под Error-checking (Проверка на грешки) щракнете върху Check Now (Проверка сега).</p> <p>2. Използвайте помощна програма, за да откриете и блокирате употребата на лоши сектори. Ако е нужно, форматирайте отново твърдия диск.</p>
Проблем в прехвърлянето на диска.	Структурата на директориите е повредена или има проблемен файл.	В Microsoft Windows XP, щракнете с десен бутон върху Start (Старт), Explore (Преглеждане) и изберете устройство. Изберете File (Файл) > Properties (Свойства) > Tools (Инструменти). Под Error-checking (Проверка на грешки) щракнете върху Check Now (Проверка сега).
Не е открыто (идентифицирано) устройството.	Кабелът може да не е закрепен добре.	Проверете добре ли са свързани кабелите.

Решаване на проблеми с твърди дискове (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Не е открыто (идентифицирано) устройството. (продължение)	Системата може да не е разпознала автоматично новоинсталиралото устройство.	<p>Вж. указанията за преконфигуриране в раздела „Решаване на проблеми при инсталиране на хардуер“. Ако системата все още не разпознава новото устройство, вижте дали устройството е включено в списъка на Computer Setup (Настройка на компютъра). Ако е включено, вероятната причина е проблем с драйвера. Ако не е включено, вероятната причина е проблем с хардуера.</p> <p>Ако устройството е ново, влезте в Computer Setup и забранете Quick Power On Self Test (Бърз автотест при включване на захранването) в Advanced BIOS Features (Разширени BIOS функции).</p>
Не е открыто (идентифицирано) устройството.	Контролерът на устройството е забранен в Computer Setup.	Влезте в Computer Setup и разрешете всички IDE и SATA контролери в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip IDE Device (IDE устройство на южния чип) и Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip PCI Device (PCI устройство на южния чип).
	Устройството работи бавно веднага след включване.	Влезте в Computer Setup и забранете Quick Power On Self Test (Бърз автотест при включване на захранването) в Advanced BIOS Features (Разширени BIOS функции).

Решаване на проблеми с твърди дискове (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Съобщение за несистемен диск/липсващ NTLDR.	Системата се опитва да стартира от дискета, която не е стартираща.	Извадете дискетата от флопидисковото устройство.
	Системата се опитва да стартира от твърдия диск, но той може да повреден.	<ol style="list-style-type: none"> Поставете стартираща дискета във флопидисковото устройство и рестартирайте компютъра. Проверете формата на твърдия диск с помощта на fdisk: Ако форматирането е NTFS, използвайте друг четец, за да проверите диска. Ако форматирането е FAT32, нямаете достъп до твърдия диск. Заменете копието на главния сектор за стартиране.
	Системните файлове липсват или са неправилно инсталирани.	<ol style="list-style-type: none"> Поставете стартираща дискета във флопидисковото устройство и рестартирайте компютъра. Проверете формата на твърдия диск с помощта на Fdisk: Ако форматирането е NFTFS, използвайте друг четец, за да проверите диска. Ако форматирането е FAT32, нямаете достъп до твърдия диск. Заменете копието на главния сектор за стартиране.

Решаване на проблеми с твърди дискове (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Съобщение за несистемен диск/липсващ NTLDR. (продължение)	Стартирането от твърд диск е забранено в Computer Setup (Настройка на компютъра).	<p>Влезте в Computer Setup и разрешете твърдия диск в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip IDE Device (IDE устройство на южния чип) > OnChip IDE Channel 0 (IDE съединител на канал 0 на чипа) или 1.</p> <p>ИЛИ</p> <p>Влезте в Computer Setup и разрешете твърдия диск в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip PCI Device (PCI устройство на южния чип) > Onboard Chip SATA (Вграден SATA контролер на чипа).</p>
	Стартиращият твърд диск не е свързан като първи в конфигурация с много дискове.	Ако се опитвате да стартирате от IDE твърд диск, проверете дали е свързан като контролера Primary Device 0. Ако се опитвате да стартирате от SATA твърд диск, вижте дали свързан към контролера SATA 0.

Решаване на проблеми с твърди дискове (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Компютърът не стартира.	Твърдият диск е повреден.	Вижте дали индикатора за захранване на лицевия панел свети червено или дали се чуват сигнали. Вж. Приложение А , „Съобщения за грешка при POST”, за да определите възможните причини за кодовете на мигане в червено и сигналните тонове. Вж. световната ограничена гаранция за правилата и условията.
Компютърът сякаш е блокирал.	Използваната програма е спряла да отговаря на команди.	Опитайте нормалната процедура за изключване на Windows. Ако не стане, натиснете и задръжте бутона за включване около четири или повече секунди, за да изключите компютъра. За да рестартирате компютъра, отново натиснете бутона за включване.

Решаване на проблеми с дисплея

Ако имате проблеми с дисплея, вж. документацията към монитора и често срещаните проблеми и решения в следната таблица.

Разрешаване на проблеми в дисплея

Проблем	Причина	Решение
Празен екран (няма видео).	Мониторът не е включен и индикаторът на монитора не свети.	Включете монитора и вижте дали индикаторът му свети.
	Повреден монитор.	Опитайте друг монитор.

Разрешаване на проблеми в дисплея (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Празен еcran (няма видео). (продължение)	Кабелите не са свързани правилно.	Проверете кабела от монитора към компютъра и захранващия кабел.
	Може да има инсталрирана програма за изключване на монитора или разрешени функции за пестене на електроенергия.	Натиснете произволен клавиш или щракнете с мишката и въведете паролата, ако трябва.
	Повредена е системната ROM памет; системата работи в режим FailSafe Boot Block (което се обозначава с осем сигнала).	Изтрийте ROM чипа с помощта на ROMPaq дискета. Вж. раздела „FailSafe Boot Block ROM“ на <i>Desktop Management Guide</i> (Ръководство за управление на работния плот) в <i>Documentation CD</i> (Компактдиск с документация) за повече информация.
	Използвате монитор с фиксирано синхронизиране и той не може да синхронизира избраната разделителна способност.	Решаване на проблеми с дисплея
	Компютърът е в режим на ГОТОВНОСТ .	Натиснете бутона за захранване, за да възстановите компютъра от режима на ГОТОВНОСТ .



ВНИМАНИЕ: Когато се опитате да извадите компютъра от режим на **ГОТОВНОСТ**, не задържайте бутона за захранване повече от четири секунди. В противен случай компютърът ще се изключи и ще загубите данни, които не сте записали.

Разрешаване на проблеми в дисплея (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Празен еcran (няма видео). (продължение)	Кабелът на монитора е включен в неправилно гнездо.	Ако компютърът има вградена видеоплатка и друга такава, включете кабела на монитора във видеогнездото отзад на компютъра.
	Системните настройки на монитора не са съвместими с тези на монитора.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F8 в началото, когато видите „Натиснете F8“ в долния десен ъгъл на екрана. 2. С помощта на клавишите със стрелки изберете Enable VGA Mode (Разреши VGA режим) и натиснете клавиша Enter. 3. В контролния панел на Windows, щракнете двукратно върху иконата Display (Дисплей) и изберете раздела Settings (Настройки). 4. Използвайте плъзгача, за да нулирате разделителната способност.
Екранът е празен, а LED индикаторът за захранване мига червено пет пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук пет пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранването продължава да мига до отстраняването на проблема.	Предварителна грешка във паметта на видеото.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставете отново DIMM модулите. Включете системата. 2. Поставяйте DIMM модулите един по един, за да изолирате евентуално повреден модул. 3. Заменете паметта от трети производители с памет от HP. 4. Поставете обратно дънната платка.

Разрешаване на проблеми в дисплея (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Индикаторът за захранване мига червено шест пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук шест пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранване продължава да мига до отстраняването на проблема.	Предварителна грешка в графиката на видеото.	За системи с графична платка: 1. Поставете отново графичната платка. Включете системата. 2. Поставете отново графичната платка. 3. Поставете обратно дънната платка. При системи с вградена графична платка, сменете дънната платка.
Екранът е празен, а индикаторът за захранване мига червено седем пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук седем пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранване продължава да мига до отстраняването на проблема.	Грешка в дънната платка (грешка в ROM преди видеото).	Поставете обратно дънната платка.
Мониторът не работи правилно, когато се използва с функциите за пестене на електроенергия.	Използва се монитор, който не поддържа функциите за пестене на електроенергия, а тези функции са разрешени.	Забранете функцията за пестене на електроенергия на монитора.
Бледи знаци.	Яркостта и контраста не са настроени правилно.	Настройте яркостта и контраста.
	Кабелите не са добре свързани.	Вижте дали кабела е добре включен във видеоплатката и монитора.

Разрешаване на проблеми в дисплея (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Размазано изображение или желаната разделителна способност не може да се зададе.	Ако видеоплатката е надстройвана, трябва да се заредят правилните драйвери.	Инсталирайте видеодрайверите, които са включени в набора за надстройка.
	Мониторът не може да покаже желаната разделителна способност.	Променете желаната разделителна способност.
	Видеоплатката е повредена.	Поставете отново графичната платка.
Картината е развалена, люлее се, мига или прекъсва.	Връзката с монитора може да не е добра или той да е настроен неправилно.	<ol style="list-style-type: none"> Уверете се, че кабела на монитора е добре свързан към компютъра. При система с два монитора или ако има друг монитор наблизо, уверете се, че двата монитора не пречат един на друг с електромагнитното си поле, като ги преместите по-далеч един от друг. До монитора може да има вентилатори или луминисцентни лампи.
	Мониторът трябва да се демагнитизира.	Демагнитизирайте монитора. Вж. документацията към монитора за инструкции.
При включване от CRT монитора се чуват выбириращ или тракащ шум.	Активирано е устройството за демагнитизиране на монитора.	Няма. Нормално е системата за демагнитизиране да се активира при включване на компютъра.

Разрешаване на проблеми в дисплея (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Чува се щракащ шум от CRT монитора.	В монитора се активират електронни релета.	Няма. Нормално е някои монитори да щракат при включване или изключване, при превключване в режим на готовност или при смяна на разделителната способност.
Висок звук от монитор с плосък панел.	Настройките за яркост и/или контраст са твърде високи.	Намалете настройките за яркост/контраст.
Неправилен фокус; разтегляне, двойни изображения или сенки; хоризонтални линии; вертикални линии; невъзможност за центриране на картината. (само при монитори с плосък панел, които използват VGA вход)	Цифровите вериги на монитора с плосък панел не могат да интерпретират правилно изходната синхронизация на видеоплатката.	<ol style="list-style-type: none">Изберете опцията на монитора „Автоматична настройка“ в екранното меню.Синхронизирайте ръчно екранните функции за дисплея „Часовник“ и „Фаза на часовник“. За да изтеглите SoftPaq, който ще ви помага при синхронизацията, отидете на следния Web сайт, изберете съответния монитор и изтеглете SP20930 или SP22333: http://www.hp.com/support
	Видеоплатката не е правилно поставена или в повредена.	<ol style="list-style-type: none">Поставете отново графичната платка.Поставете отново графичната платка.

Разрешаване на проблеми в дисплея (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Определени въведени символи не се показват правилно.	Използваният от вас шрифт не поддържа този символ.	Използвайте Character Map (Карта на знаците), за да намерите и изберете съответния символ. Щракнете върху Start (Старт) > All Programs (Всички програми) > Accessories (Аксесоари) > System Tools (Системни инструменти) > Character Map (Карта на знаците). Можете да копирате символа от картата на знаците в документ.

Решаване на проблеми със звука

Ако компютърът има възможности за звук и срещнете проблеми със звука, вж. често срещаните причини решения в следната таблица.

Решаване на проблеми със звука

Проблем	Причина	Решение
Звукът е накъсан.	Ресурсите на процесора се използват от други отворени приложения.	Затворете всички отворени приложения, които натоварват процесора.
	Пряка звукова латентност, често срещана в много програми за възпроизвеждане на мултимедия.	<p>В Windows XP:</p> <ol style="list-style-type: none">1. От Control Panel (Контролен панел) изберете Sounds and Audio Devices (Звуци и аудио устройства).2. В раздела Audio (Звук) изберете устройство от списъка Sound Playback (Възпроизвеждане на звук).3. Щракнете върху бутона Advanced (Разширени) и изберете раздела Performance (Производителност).4. Настройте плъзгача Hardware acceleration (Хардуерно ускорение) на None (Няма) и плъзгача Sample rate conversion quality (Качество на конвертиране) на Good (Добро) и пробвайте пак звука. <p>Настройте плъзгача Hardware acceleration (Хардуерно ускорение) на Full (Пълно) и плъзгача Sample rate conversion quality (Качество на конвертиране) на Best (Най-добро) и пробвайте пак звука.</p>

Решаване на проблеми със звука (продължение)

Проблем	Причина	Решение
От слушалките или високоговорителя не излиза звук.	Включено е софтуерно управление на силата на звука.	Щракнете двукратно върху иконата Speaker (Високоговорител) в лентата с инструменти и проверете да не е избрано „Mute“ (Без звук) и използвайте плъзгача, за да настроите силата на звука.
Настройките за звука са скрити в Computer Setup (Настройка на компютъра).		Разрешете звука в Computer Setup (Настройка на компютъра): Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip PCI Device (PCI устройство на южния чип).
Външните високоговорители не са включени.		Включете външните високоговорители.
Външните високоговорители са включени в неправилно гнездо.		Вж. документацията за звуковата платка за правилното свързване.
Не е разрешено Digital CD (Цифров звук от компактдиск).		<p>Разрешете Digital CD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От Control Panel (Контролен панел) изберете System (Система). 2. В раздела Hardware (Хардуер) щракнете върху бутона Device Manager (Диспетчер на устройства). 3. Щракнете с десен бутон върху устройството CD/DVD и изберете Properties (Свойства). 4. В раздела Properties (Свойства) се уверете, че е отмечната опцията Enable digital CD audio for this CD-ROM device (Разреши цифров звук за това CD-ROM устройство).

Решаване на проблеми със звук (продължение)

Проблем	Причина	Решение
От слушалките или високоговорителя не излиза звук. (продължение)	Ако в съединителя за изходен звук се поставят слушалки или други устройства, това ще спре външния високоговорител.	Включете и използвайте свързаните слушалки или външни високоговорители или ги изключете.
	Звуцът е спрян.	<ol style="list-style-type: none">1. От програмата Control Panel (Контролен панел) щракнете върху Sound (Звук), Speech and Audio Devices (Реч и аудио устройства), след което щракнете върху Sounds and Audio Devices (Звуци и аудио устройства).2. Премахнете отметката Mute (Без звук) от квадратчето.
	Компютърът е в режим на ГОТОВНОСТ .	Натиснете бутона за захранване, за да възстановите компютъра от режима на ГОТОВНОСТ .



ВНИМАНИЕ: Когато се опитате да извадите компютъра от режим на **ГОТОВНОСТ**, не задържайте бутона за захранване повече от четири секунди. В противен случай компютърът ще се изключи и ще загубите данни, които не сте записали.

Решаване на проблеми със звук (продължение)

Проблем	Причина	Решение
От слушалките или високоговорителите излиза шум или никакъв звук.	Компютърът може да не открива правилния тип или изход на високоговорителите/ слушалките, или не е включено автоматично откриване на превръщане от аналогов в цифров звук.	<p>1. Ако използвате цифрови високоговорители, които имат стерео гнездо и искате системата автоматично да превключва на цифров звук, използвайте адаптер от стерео на много, за да активирате функцията за автоматично откриване.</p> <p>2. Ако нямаете такъв адаптер, използвайте свойствата на мултимедийното устройство, за да превключите ръчно аналоговите сигнали от аналогови на цифрови.</p> <p>3. Ако слушалките имат моно гнездо, използвайте свойствата на мултимедийното устройство, за да превключвате системата на аналогов звук.</p> <p>За информация за това как да промените режима на изход на звук, вж. Приложение В, „Настройка на аналогов/цифров аудио изход.“</p>



Ако изберете цифров за **Output Mode** (Режим на изход), вътрешният и външните аналогови високоговорители вече няма да издават звук, докато превключите на автоматичен или аналогов режим.

Ако изберете аналогов за **Output Mode** (Режим на изход), външните цифрови високоговорители няма да работят, докато превключите режима на автоматичен или цифров.

Вж. [Приложение В, „Настройка на аналогов/цифров аудио изход“](#) за допълнителна информация.

Компютърът сякаш е блокирал, докато записва звук.	Твърдият диск може да е пълен.	Преди запис се уверете, че има достатъчно свободно място на диска. Можете също да опитате да запишете звук в компресиран формат.
---	--------------------------------	--

Решаване на проблеми с принтери

Ако имате проблеми с принтера, вж. документацията към него и често срещаните проблеми и решения в следната таблица.

Решаване на проблеми с принтери

Проблем	Причина	Решение
Принтерът не печата.	Принтерът не е включен и в готовност.	Включете принтера и се уверете, че е готов.
	Не са инсталиирани правилните драйвери на принтера за приложението.	1. Инсталарирайте правилните драйвери за принтера за приложението. 2. Опитайте се да печатате с помощта на MS-DOS командата: DIR C:\> [порт на принтера] където [порт на принтера] е адресът на използвания принтер. Ако принтерът работи, заредете отново драйвера.
	Ако сте в мрежа, може да не сте се свързали с принтера.	Свържете се с принтера по мрежата.
	Принтерът може да е повреден.	Изпълнете автотеста на принтера.
Принтерът не може да се включи.	Кабелите може да не са свързани правилно.	Свържете отново всички кабели и проверете кабела за захранване и контакта.
Принтерът печата разбъркана информация	Не са инсталиирани правилните драйвери на принтера за приложението.	Инсталарирайте правилните драйвери за принтера за приложението.
	Кабелите може да не са свързани правилно.	Свържете пак всички кабели.

Решаване на проблеми с принтери (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Принтерът печата разбъркана информация (продължение)	Паметта на принтера може да е претоварена.	Нулирайте принтера като го изключите за една минута и пак го включете.
Принтерът не е готов.	В принтера вероятно няма хартия.	Проверете тавата за хартия и ако е нужно сложете хартия. Включете принтера в режим на готовност.

Решаване на проблеми с клавиатурата или мишката

Ако имате проблеми с клавиатурата или мишката, вж. документацията към тях и често срещаните проблеми и решения в следната таблица.

Решаване на проблеми с клавиатурата

Проблем	Причина	Решение
Командите и въвеждането от клавиатурата не се разпознават от компютъра.	Съединителят на клавиатурата не е добре включен.	<ol style="list-style-type: none"> В работния плот на Windows щракнете върху Start (Старт). Щракнете върху Shut Down (Изключване). Ще се покаже диалоговия прозорец Shut Down Windows (Изключване на Windows). Щракнете върху Shut Down (Изключване). След изключването, включете отново клавиатурата отзад в компютъра и рестартирайте компютъра.
Използваната програма е спряла да отговаря на команди.	Изключете компютъра с помощта на мишката и го рестартирайте.	

Решаване на проблеми с клавиатурата (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Командите и въвеждането от клавиатурата не се разпознават от компютъра. (продължение)	Клавиатурата трябва да се поправи.	Вж. световната ограничена гаранция за правилата и условията.
	Компютърът е в режим на ГОТОВНОСТ .	Натиснете бутона за захранване, за да възстановите компютъра от режима на ГОТОВНОСТ .
 ВНИМАНИЕ: Когато се опитате да извадите компютъра от режим на ГОТОВНОСТ , не задържайте бутона за захранване повече от четири секунди. В противен случай компютърът ще се изключи и ще загубите данни, които не сте записали.		
Курсорът не се мести с помощта на клавишите със стрелки.	Клавишът Num Lock може да е включен.	Натиснете клавиша Num Lock . Индикаторът за Num Lock не трябва да свети ако искате да използвате клавишите със стрелки. Клавишът Num Lock може да се забрани (или разреши) в Computer Setup (Настройка на компютъра).

Разрешаване на проблеми в мишката

Проблем	Причина	Решение
Мишката не отговаря на движението или е твърде бавна.	Съединителят на мишката не е правилно включен в компютъра.	<p>Изключете компютъра с помощта на клавиатурата.</p> <ol style="list-style-type: none"> Натиснете едновременно клавишите Ctrl и Esc (или клавиша с емблемата на Windows), за да се отвори менюто Start (Старт). Използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, за да изберете Shut Down (Изключване), след което натиснете клавиша Enter. Използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, за да изберете опцията Shut Down (Изключване), след което натиснете клавиша Enter. След изключването, включете отново съединителя на мишката в компютъра (или клавиатурата) и рестартирайте.
	Използваната програма е спряла да отговаря на команди.	Изключете компютъра с помощта на клавиатурата и го рестартирайте.
	Може да е нужно почистване на мишката.	Отворете капака на мишката и почистете компонентите отвътре.
	Може да е нужна смяна на мишката.	Вж. световната ограничена гаранция за правилата и условията.
	Компютърът е в режим на ГОТОВНОСТ .	Натиснете бутона за захранване, за да възстановите компютъра от режима на ГОТОВНОСТ .

Разрешаване на проблеми в мишката (продължение)

Проблем	Причина	Решение
 ВНИМАНИЕ: Когато се опитате да извадите компютъра от режим на ГОТОВНОСТ , не задържайте бутона за захранване повече от четири секунди. В противен случай компютърът ще се изключи и ще загубите данни, които не сте записали.		
Мишката се мести само вертикално, хоризонтално или на пресекулки.	Топчето на мишката е замърсено.	Отворете капака на мишката, извадете топчето и го почистете с набор за почистване на мишка, който може да се намери в повечето компютърни магазини.

Решаване на проблеми при инсталиране на хардуер

Може да се наложи да преконфигурирате компютъра, когато добавяте или изваждате хардуер, като устройство или платка за разширение. Ако инсталирате устройство с автодиалог, Windows XP автоматично го разпознава и конфигурира компютъра. Ако инсталирате устройство без автодиалог, трябва да конфигурирате компютъра след като завършите инсталацията на новия хардуер. В Windows XP, използвайте **Add Hardware Wizard** (Съветник за добавяне на хардуер) и следвайте инструкциите на екрана.

Разрешаване на проблеми при инсталирането на хардуера

Проблем	Причина	Решение
Новото устройство не се разпознава като част от системата.	Устройството не е поставено или свързано правилно.	Проверете дали устройството е правилно свързано и поставено и дали крачетата на съединителя не са изкривени надолу.
	Кабелите на новото външно устройство не са включени добре или кабела за захранване е изключен.	Уверете се, че всички кабели са правилно и добре включени и че крачетата в кабела или съединителя не са изкривени надолу.
	Бутонят за захранване на новото външно устройство не е включен.	Изключете компютъра, включете външното устройство, след което включете пак компютъра, за да интегрирате устройството в компютърната система.
	Когато системата ви е питала за промени в конфигурацията, вие не сте ги приели.	Рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите, за да приемете промените.

Разрешаване на проблеми при инсталирането на хардуера

Проблем	Причина	Решение
Новото устройство не се разпознава като част от системата. <i>(продължение)</i>	Платка с автодиалог може да не се конфигурира автоматично при добавяне ако конфигурацията по подразбиране е в разрез с други устройства.	Използвайте Windows XP Device Manager (Диспачер на устройствата на Windows XP), за да премахнете избора на автоматичните настройки за платката и да изберете основна конфигурация, която не причинява конфликт на ресурси. Можете също така да използвате Computer Setup (Настройка на компютъра), за да преконфигурирате или забраните устройства, за да решите конфликта на ресурси.
Компютърът не стартира.	При надстройката са използвани неправилни модули за памет или те не са инсталирани на правилното място.	<ol style="list-style-type: none">Прегледайте документацията към системата, за да разберете дали използвате правилните модули памет и да проверите инсталацията им.Чуйте сигналите и вижте индикаторите отпред на компютъра. Вж. Приложение А, „Съобщения за грешка при POST“, за да определите възможните причини.Ако още не можете да решите проблема, се обърнете към поддръжката на клиенти.

Разрешаване на проблеми при инсталирането на хардуера

Проблем	Причина	Решение
Индикаторът за захранване мига червено пет пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук пет пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранване продължава да мига до отстраняването на проблема.	Паметта не е правилно инсталарирана.	<ol style="list-style-type: none"> Поставете отново DIMM модулите. Включете системата. Поставяйте DIMM модулите един по един, за да изолирате евентуално повреден модул. Заменете паметта от трети производители с памет от HP. Поставете обратно дънната платка.
Индикаторът за захранване мига червено шест пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук шест пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранване продължава да мига до отстраняването на проблема.	Видеоплатката или дънната платка не е поставена правилно.	<p>За системи с графична платка:</p> <ol style="list-style-type: none"> Поставете отново графичната платка. Включете системата. Поставете отново графичната платка. Поставете обратно дънната платка. <p>При системи с вградена графична платка, сменете дънната платка.</p>
Индикаторът за захранване мига червено десет пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук десет пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранване продължава да мига до отстраняването на проблема.	Повредена платка за опции.	<ol style="list-style-type: none"> Проверете всяка платка за опции, като ги изваждате една по една (ако има няколко), след което включете системата, за да видите дали вече повредата е поправена. След като идентифицирате повредената платка, извадете я и я сменете. Поставете обратно дънната платка.

Решаване на мрежови проблеми

В следната таблица са описани често срещани причини и решения при мрежови проблеми. Тези указания не засягат отстраняването на проблеми при мрежовите кабели.

Разрешаване на проблеми в мрежата

Проблем	Причина	Решение
Функцията Wake-on-LAN (Включване при мрежова активност) не работи.	Функцията Wake-on-LAN (Включване при мрежова активност) не е разрешена.	<p>Разрешете функцията Wake-on-LAN (Включване при мрежова активност).</p> <ol style="list-style-type: none">Изберете Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел).Щракнете двукратно върху Network Connections (Мрежови връзки).Щракнете двукратно върху Local Area Connection (Връзка с локална мрежа).Щракнете върху Properties (Свойства).Щракнете върху Configure (Конфигуриране).Щракнете върху раздела Power Management (Управление на електроенергията) и отметнете квадратчето Allow this device to bring the computer out of standby (Позволявай на това устройство да извежда компютъра от режим на готовност).

Разрешаване на проблеми в мрежата (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Мрежовият драйвер не открива мрежовия контролер.	Мрежовият контролер е забранен.	<p>1. Влезте в Computer Setup и разрешете мрежовата платка в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip PCI Device (PCI устройство на южния чип).</p> <p>2. Разрешете мрежовия контролер в операционната система с Device Manager (Диспачер на устройствата).</p>
	Неправилен мрежов драйвер.	Проверете документацията за мрежовата платка за подходящия драйвер или изтеглете най-новия драйвер от уеб сайта на производителя.
Индикаторът за състоянието на връзката с мрежата изобщо не мига.	Няма открыта активна мрежа.	Проверете кабелите и мрежовото оборудване дали са добре свързани.
 Индикаторът за състоянието на връзката с мрежата трябва да мига, когато има мрежова активност.	Мрежовият контролер не е правилно инсталиран.	Проверете състоянието на устройството в Windows, напр. Device Manager (Диспачер на устройството) за драйвери и аплета Network Connections (Мрежови връзки) в Windows за състояние на връзката.

Разрешаване на проблеми в мрежата (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Индикаторът за състоянието на връзката с мрежата изобщо не мига. (продължение)	Мрежовият контролер е забранен.	<p>1. Влезте в Computer Setup и разрешете мрежовата платка в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip PCI Device (PCI устройство на южния чип).</p> <p>2. Разрешете мрежовия контролер в операционната система с Device Manager (Диспепчър на устройствата).</p>
	Мрежовият драйвер не е правилно зареден.	Преинсталрайте мрежовите драйвери. Вж. <i>Network & Internet Communications Guide</i> (Ръководство за мрежи и интернет комуникации) в <i>Documentation CD</i> (Компактдиск с документация).
	Системата не може да открие автоматично мрежата.	Забранете функциите за автоматично откриване и задайте правилния режим на работа на системата. Вж. <i>Network & Internet Communications Guide</i> (Ръководство за мрежи и интернет комуникации) в <i>Documentation CD</i> (Компактдиск с документация).
Диагностиката отчита проблем.	Кабелът не е добре включен.	Уверете се, че кабелът е добре включен в мрежовия съединител и че другият му край също е добре включен в устройството.
	Кабелът е включен в неправилен съединител.	Уверете се, че кабелът е включен в правилния съединител.
	Има проблем с кабела или устройството на другия край на кабела.	Уверете се, че кабелът и устройството в другия край работят правилно.

Разрешаване на проблеми в мрежата (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Диагностиката отчита проблем. (продължение)	IRQ номерът на мрежовия контролер е споделен с платка за разширение.	Влезте в Computer Setup и променете настройките на ресурсите за платката в PnP/PCI Configurations (PnP/PCI конфигурация) > IRQ Resources (IRQ ресурси).
	Мрежовата платка е дефектна.	Обърнете се към оторизиран сервис.
Диагностиката е положителна, но компютърът не комуникира с мрежата.	Не са заредени мрежовите драйвери или параметрите им не съвпадат с текущата конфигурация.	Уверете се, че мрежовите драйвери са заредени и че параметрите им съвпадат с текущата конфигурация. Уверете се, че са инсталирани правилния мрежов клиент и протокол.
	Мрежовият контролер на този компютър не е конфигуриран.	Изберете иконата Network (Мрежа) в Control Panel (Контролен панел) и конфигурирайте мрежовия контролер.
Мрежовият контролер спря да работи след добавянето на платка за разширение.	IRQ номерът на мрежовия контролер е споделен с платка за разширение.	Влезте в Computer Setup и променете настройките на ресурсите за платката в PnP/PCI Configurations (PnP/PCI конфигурация) > IRQ Resources (IRQ ресурси).
	Мрежовият контролер изисква драйвери.	Проверете дали драйверите не са случайно изтрити при инсталацирането на тези за платката за разширение.

Разрешаване на проблеми в мрежата (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Мрежовият контролер спря да работи след добавянето на платка за разширение. (продължение)	Инсталираната платка за разширение е мрежова платка и е в конфликт с вградената мрежова платка.	Влезте в Computer Setup и променете настройките на ресурсите за платката в PnP/PCI Configurations (PnP/PCI конфигурация) > IRQ Resources (IRQ ресурси).
Мрежовият контролер спира да работи без очевидна причина.	Файловете с мрежовите драйвери са повредени.	Преинсталдрайверите мрежовите драйвери с помощта на компактдиска <i>Restore Plus!</i> .
	Кабелът не е добре включен.	Уверете се, че кабелът е добре включен в мрежовия съединител и че другият му край също е добре включен в устройството.
	Мрежовият контролер е дефектен.	Обърнете се към оторизиран сервис.
Не може да се стартира от новата мрежова платка.	Новата мрежова платка може да е дефектна или да не отговаря на стандартните за отрасъла спецификации.	Инсталирайте работеща, стандартна мрежова платка или променете реда на стартиране от друг източник.
Връзката с мрежов сървър е невъзможна при опит за отдалечно инсталиране на система.	Мрежовият контролер не е правилно конфигуриран.	Проверете връзката с мрежата, дали има DHCP сървър, и дали сървърът за отдалечно инсталиране на системи има съответните драйвери за мрежовата платка.
Програмата за настройка на системата съобщава за непрограмиран EEPROM чип.	Непрограмиран EEPROM чип.	Обърнете се към оторизиран сервис.

Решаване на проблеми с паметта

Ако срещнете проблеми в паметта, някои чести причини и решения са показани в таблицата по-долу.



ВНИМАНИЕ: Системата не поддържа ECC памет.

Разрешаване на проблеми в паметта

Проблем	Причина	Решение
След инсталацирането на допълнителни модули памет, системата не стартира или не работи правилно.	Модулът памет не е от правилния тип или скорост за системата или не е поставен правилно.	Заменете модула със стандартен за компютъра. При някои модели ECC и не-ECC модули памет не могат да се смесват.
Грешка за препълнена памет.	Конфигурацията на паметта може да не е настроена правилно.	Използвайте Device Manager (Диспачер на устройства), за да проверите конфигурацията на паметта.
	Паметта е препълнена при изпълнение на приложението.	Проверете документацията на приложението за изискванията за памет.
Преброяването на паметта по време на POST е неправилно.	Модулите памет може да не са инсталирани правилно.	Проверете дали модулите са инсталирани правилно и че са използвани правилните.
	Вградената видеоплатка може да използва системна памет.	Няма какво да се прави.
Грешка за недостатъчно памет по време на работа.	Инсталирани са твърде много програми, които след затварянето си не освобождават заетата памет (TSRs).	Изтрийте тези TSR програми, които не ви трябват.

Разрешаване на проблеми в паметта (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Грешка за недостатъчно памет по време на работа. (продължение)	Паметта е препълнена при изпълнение на приложението.	Проверете изискванията за памет на приложението или добавете повече памет.
Индикаторът за захранване мига червено пет пъти, по един път на секунда през две секунди, а компютърът издава звук пет пъти. Звукът се повтаря пет пъти, но LED индикаторът за захранване продължава да мига до отстраняването на проблема.	Паметта не е правилно инсталрирана.	<ol style="list-style-type: none">1. Поставете отново DIMM модулите. Включете системата.2. Поставяйте DIMM модулите един по един, за да изолирате евентуално повреден модул.3. Заменете паметта от трети производители с памет от HP.4. Поставете обратно дънната платка.

Решаване на проблеми с процесора

Ако срещнете проблеми с процесора, в следната таблица са описани често срещаните причини и решения.

Решаване на проблеми с процесора

Проблем	Причина	Решение
Производителността е ниска.	Процесорът е загрял.	<ol style="list-style-type: none">Уверете се, че обменът на въздуха в компютъра не е блокиран. Оставете разстояние 10,2 см зад гърба на системното устройство и над монитора, за да осигурите необходимия въздушен поток.Проверете дали вентилаторите са свързани и работят правилно (някои вентилатори работят само при нужди).Проверете дали радиатора на процесора е правилно инсталзиран.
Червеният индикатор за захранване мига три пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранване ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	Процесорът не е правилно поставен или няма такъв.	<ol style="list-style-type: none">Проверете дали има процесор.Поставете процесора.

Решаване на проблеми със CD-ROM и DVD устройства

Ако срещнете проблеми в CD-ROM или DVD устройство, вж. най-честите причини и решения, показани в таблицата по-долу, или документацията, предоставена с допълнителното устройство.

Решаване на проблеми със CD-ROM и DVD устройства

Проблем	Причина	Решение
Системата не може да стартира от CD-ROM или DVD устройството.	В Computer Setup (Настройка на компютъра) е забранено стартирането от сменяем носител.	Влезте в Computer Setup и разрешете стартирането от CD-ROM или DVD устройство в Integrated Peripherals (Вградени периферни устройства) > South OnChip IDE Device (IDE устройство на южния чип) > OnChip IDE Channel 0 (Вграден IDE контролер на канал 0) или 1 .
	В Computer Setup (Настройка на компютъра) е разрешен режим на мрежов сървър.	Влезте в Computer Setup и преместете мрежовата платка на последното място Advanced BIOS Features (Разширени BIOS функции) > Removable Device Priority (Приоритет на сменяемите устройства).
	В устройството има компактдиск, от който не може да се стартира.	Опитайте със стартиращ компактдиск.
	Не е правилен редът на стартиране.	Влезте в Computer Setup и променете реда на стартиране в Advanced BIOS Features (Разширени BIOS функции) и Advanced BIOS Features (Разширени BIOS функции) > Removable Device Priority (Приоритет на сменяемите устройства).

Решаване на проблеми със CD-ROM и DVD устройства (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Не са отворени CD-ROM или DVD устройства или не е зареден драйверът.	Устройството не е правилно свързано или конфигурирано.	Вж. документацията към допълнителното устройство.
В DVD устройството не може да се възпроизвежда филм.	Филмът може да е предназначен за друг регион. Не е инсталиран декодиращ софтуер.	Вж. документацията към DVD устройството. Инсталирайте декодирация софтуер.
	Повреден носител.	Заменете носителя.
	Филмът е заключен с ключалка за родителски контрол.	Използвайте DVD софтуера, за да премахнете родителската ключалка.
	Носителят е поставен наопъки.	Поставете носителя отново.
Компактдисъкът не може да се изхвърли (тавичка).	Дисъкът не е правилно поставен в устройството.	Изключете компютъра и използвайте тънък метален предмет, за да натиснете бутона за спешни случаи в отвора. Бавно извадете тавичката от устройството и след това диска.
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM или DVD-R/RW устройството не може да се прочете диска или е нужно много време, за да започне.	Носителят е поставен наопъки.	Поставете отново носителя с етикета нагоре.
	DVD-ROM устройството се бави, защото му трябва време, за да определи типа на носителя - например видео или аудио.	Изчакайте поне 30 секунди, за да може DVD-ROM устройството да определи типа на мултимедийното съдържание. Ако дискът още не стартира, прочетете останалите решения в темата.

Решаване на проблеми със CD-ROM и DVD устройства (продължение)

Проблем	Причина	Решение
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM или DVD-R/RW устройството не може да се прочете диска или е нужно много време, за да започне. <i>(продължение)</i>	CD или DVD дискът е замърсен.	Почистете CD или DVD диска с набор за почистване на, който можете да намерите в повечето компютърни магазини.
	Windows не открива CD-ROM или DVD-ROM устройството.	<ol style="list-style-type: none">Използвайте Device Manager (Диспачер на устройствата), за да премахнете или деинсталirate въпросното устройство.Рестартирайте компютъра, за да може Windows да открие драйвер за CD или DVD устройството.
Записът на аудио компактдискове е труден или невъзможен.	Типът на носителя с лошо качество или е повреден.	<ol style="list-style-type: none">Използвайте по-бавна скорост при запис.Проверете дали използвате правилния носител за устройството.Опитайте друга марка носители. Качеството силно се различава според производителя.

Решаване на проблеми с Drive Key

Ако срещнете проблеми с Drive Key, в следната таблица са описани често срещаните причини и решения.

Решаване на проблеми с Drive Key

Проблем	Причина	Решение
Drive Key не се вижда като буква на устройство в Windows XP.	Буквата след последното физическо устройство не е налична.	Сменете буквата по подразбиране за Drive Key в Windows XP.
Компютърът стартира в DOS след настройка за стартиране от Drive Key.	Drive Key е стартиращ.	Инсталирайте Drive Key само след стартирането на операционната система.

Решаване на проблеми при достъп до интернет

Ако имате проблеми с достъпа до интернет, обърнете се към доставчика си или вж. често срещаните причини и решения в таблицата по-долу.

Решаване на проблеми при достъп до интернет

Проблем	Причина	Решение
Няма връзка с интернет.	Акаунтът на интернет доставчика не е правилно инсталиран.	Проверете настройките за интернет или се обърнете към доставчика за помощ.
	Модемът не е правилно инсталиран.	Свържете модема отново. Проверете, че връзките са наред, като използвате кратката документация за инсталациите.
	Уеб браузърът не е инсталиран правилно.	Проверете дали уеб браузъра е инсталиран и настроен за работа с доставчика на интернет.
	Не е включен кабелният/DSL модем.	Включете кабелния/DSL модем. От пред на кабелния/DSL модем трябва да има светодиоден индикатор „включено“.
	Кабелната/DSL услуга не е налична или е прекъсната поради лошо време.	Опитайте се да се свържете към интернет по-късно или се обърнете към доставчика. (Ако кабелната/DSL услуга е налична, светодиодният индикатор „кабел“ от пред на кабелния/DSL модем ще свети.)
	CAT5 UTP кабелът не е свързан.	Свържете CAT5 UTP кабела между кабелния модем и RJ-45 съединителя на компютъра. (Ако кабелната/DSL услуга е добра, индикаторът „PC“ от пред на кабелния/DSL модем ще свети.)
	IP адресът не е конфигуриран правилно.	Обърнете се към интернет доставчика за правилния IP адрес.

Решаване на проблеми при достъп до интернет (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Няма връзка с интернет. (продължение)	Бисквитките са повредени. (Бисквитката е определена информация, която временно се записва от уеб сървър чрез уеб браузъра. Това е полезно, тъй като браузърът запомня определенна информация, която по-късно може да се извлече от уеб сървъра.)	В Windows XP: 1. Изберете Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел). 2. Щракнете двукратно върху Internet Options (Опции за интернет). 3. В раздела General (Общи) щракнете върху бутона Delete Cookies (Изтрий бисквитките).
Програмите за интернет не могат да се стартират автоматично.	Преди някои програми да могат да се стартират, трябва да влезете в мрежата на интернет доставчика.	Регистрирайте се в мрежата на интернет доставчика и стартирайте желаната програма.

Решаване на проблеми при достъп до интернет (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Уеб сайтовете се зареждат прекалено бавно.	Модемът не е правилно инсталiran.	<p>Проверете дали е избрана правилната скорост на модема и COM порта.</p> <p>В Windows XP:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Изберете Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел).2. Щракнете двукратно върху System (Система).3. Щракнете върху раздела Hardware (Хардуер).4. В зоната на диспачера на устройства щракнете върху бутона Device Manager (Диспачер на устройства).5. Щракнете върху Ports (COM & LPT) Портове (COM и LPT).6. Щракнете с десен бутон върху използвания от модема COM порт и след това върху Properties (Свойства).7. Под Device status (Състояние на устройството), проверете дали модемът работи правилно.8. Под Device usage (Употреба на устройството), проверете дали модемът е разрешен.9. Ако има други проблеми, щракнете върху бутона Troubleshoot (Отстраняване на неизправности) и следвайте инструкциите на экрана.

Разрешаване на проблеми в софтуера

Повечето софтуерни проблеми са в резултат на следното:

- Приложението не е инсталирано или конфигурирано правилно.
- Няма достатъчно памет за изпълнение на приложението.
- Има конфликт между приложенията.
- Уверете се, че всички нужни драйвери са инсталирани.
- Ако на компютъра е инсталирана операционна система, различна от фабричната, вижте дали тя се поддържа от компютъра.

При възможност, изпълнявайте Configuration Record (Запис на конфигурацията), за да разберете дали има направени промени в софтуера, който създава проблеми. Вж. раздел „[Справка за конфигурацията](#)“ в това ръководство за повече информация.

Ако срещнете софтуерни проблеми, вж. съответните решения в следната таблица.

Решаване на софтуерни проблеми

Проблем	Причина	Решение
Компютърът не продължава и не се появява екран с емблемата на HP.	Появи се грешка при POST.	Чуйте сигналите и вижте индикаторите отпред на компютъра. Вж. Приложение A, „Съобщения за грешка при POST“ , за да определите възможните причини. Вж. Restore Kit (Набор за възстановяване) или Световната ограничена гаранция за правилата и условията.
Компютърът не продължава след като се появи екран с емблемата на HP.	Може да са повредени системните файлове.	Използвайте дискетата за възстановяване, за да сканирате твърдия диск за грешки.

Решаване на софтуерни проблеми (продължение)

Проблем	Причина	Решение
Показва се съобщение „Неправилна операция“.	Използваният софтуер не е сертифициран от Microsoft за версията ви на Windows.	Проверете дали софтуера е сертифициран от Microsoft за вашата версия на Windows (вж. опаковката за тази информация).
	Конфигурационните файлове са повредени.	Ако е възможно запишете всички данни, затворете всички програми и рестартирайте компютъра.

Връзка с поддръжката на клиенти

За помощ и сервис се обърнете към оторизиран риселър или дилър. За да намерите риселър или дилър близо до вас, посетете <http://www.hp.com>.



Ако занесете компютъра си на оторизиран риселър, дилър или сервис, не забравяйте да съобщите паролите за включване и настройки, ако сте ги задали.



Позвънете на съответния номер от гаранцията или в ръководството *Support Telephone Numbers (Телефонни номера за поддръжка)* в *Documentation CD (Компактдиск с документация)*.

Съобщения за грешка при POST

В това приложение са описани кодовете за грешка, съобщения за грешки и различните серии от мигания на индикатори или звуци, които можете да се срещнете по време на POST или рестартиране компютъра, вероятната причина за грешките и стъпките, които можете да предприемете, за да ги коригирате.

При забраняването на съобщения за грешки по време на POST не се показват повечето системни съобщения, като преброяването на паметта и други съобщения. Ако се появи грешка по време на POST, на екрана ще се покаже съобщение за грешка. За да превключите ръчно на Post Messages Enabled (Разрешени POST съобщения) по време на POST, натиснете произволен клавиши (освен от **F10** до **F12**). Режимът по подразбиране е POST Message Disabled (Забранени POST съобщения).

Скоростта на зареждането на операционната система и степента на нейното тестване се определят от избора на POST режима.

Quick Power-On Self Test (Бърз автотест при включване на захранването) е бърз процес на стартиране, при който не се изпълняват всички системни тестове, като например тест на паметта. Забраняването на тази функция активира изпълнението на всички системни тестове, базирани на ROM паметта, поради което стартирането е по-бавно.



За повече информация за Computer Setup (Настройка на компютъра), вж. *Computer Setup (F10) Utility Guide (Помощно ръководство за настройка на компютъра)* в *Documentation CD (Компактдиск с документация)*.

Числови кодове и текстови съобщения на POST

В този раздел се описват POST грешки, които имат асоциирани числови кодове. В този раздел също са описани някои текстови съобщения, които могат да се появят по време на POST.



Компютърът ще издаde еднократен звук след като на екрана се появи POST текстово съобщение.

Числови кодове и текстови съобщения

Код/съобщение	Вероятна причина	Препоръчано действие
BIOS ROM checksum error—System halted (Грешка в BIOS ROM - системата блокирана)	Данните в BIOS кода в BIOS чипа са неправилно, което показва, че BIOS кодът може да се е повредил.	Обърнете се към вашия дилър, за да смените BIOS.
CMOS battery failed (Проблем с CMOS батерията)	CMOS батерията не работи.	Обърнете се към вашия дилър, за да я смените.
CMOS checksum error—Defaults loaded (Грешка в CMOS - заредени са настройките по подразбиране)	Данните на кода на CMOS са неправилни, поради което системата зареди настройките по подразбиране. Подобна грешка може да показва, че CMOS е повреден. Тази грешка е възможна и при изтощена батерия.	Проверете батерията и, ако е нужно, я сменете.
CPU at nnnn (CPU на xxxx)	Показва работната честота на централния процесор.	Няма.
Press ESC to skip memory test (Натиснете клавиша Esc., за да пропуснете теста на паметта)		Потребителят може да натисне клавиша Esc., за да пропусне пълния тест на паметта.

Числови кодове и текстови съобщения (продължение)

Код/съобщение	Вероятна причина	Препоръчвано действие
HARD DISK INSTALL FAILURE (ГРЕШКА ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ТВЪРД ДИСК)	Контролерът или твърдият диск не могат да бъдат намерени или инициализирани.	Проверете дали контролерът е правилно инсталиран. Ако няма инсталиран твърд диск, проверете дали настройката в BIOS е NONE (няма).
Keyboard error or no keyboard present (Клавиатурна грешка или няма клавиатура)	Клавиатурата не може да се инициализира.	Проверете дали клавиатурата е правилно включена и че няма натиснати клавиши по време на POST. За да конфигурирате системата без клавиатура, задайте настройка в BIOS на HALT ON ALL, BUT KEYBOARD (Спиране при всички грешки без клавиатурна). В този случай BIOS игнорира липсващата клавиатура по време на POST.
Memory Test: (Тест на паметта)	Това съобщение се показва по време на пълния тест на паметта, като се преброяват областите на паметта, които се проверяват.	Няма.
Memory test fail (Тестът на паметта е неуспешен)	Ако POST открие грешка по време на проверката на паметта, се появява допълнителна информация с подробности за типа и местоположението на грешката.	Изключете системата, поставете отново DIMM модулите и рестартирайте. Ако проблемът продължава, се обърнете към вашия дилър за смяна.
Override enabled-Defaults loaded (Разрешено преизпълнение – заредени са настройките по подразбиране)	Ако системата не може да стаптира с текущата CMOS конфигурация, BIOS може да я игнорира и да използва настройки по подразбиране за стабилна система.	Няма.

Числови кодове и текстови съобщения (продължение)

Код/съобщение	Вероятна причина	Препоръчано действие
Error: Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready (Грешка: няма системен диск или грешка на диска. Поставете такъв и натиснете клавиш)	BIOS не може да открие подходящо устройство за стартиране. Това може да означава неинициализиран или повреден ATA флаш.	Изключете системата, проверете дали са включени добре захранващите кабели и кабелите за данни и рестартирайте системата. Ако проблемът продължава, се обърнете към оторизиран сервис за помощ.
Warning: CPU fan has failed. (Предупреждение: проблем с вентилатора на процесора)	CPU Fan weak (RPM < 1000) or not turning. (Въртенето на вентилатора на процесора е слабо (1 000 об/мин) или няма такова)	Проверете дали захранващия кабел на вентилатора на процесора е включен. Ако проблемът продължава, се обърнете към оторизиран сервис за помощ.
Warning: System Fan has failed. (Проблем със системния вентилатор)	System Fan weak (RPM < 1 000) or not turning. (Въртенето на системния вентилатор е слабо (1 000 об/мин) или няма такова)	Проверете дали захранващия кабел на системния вентилатор е включен. Ако проблемът продължава, се обърнете към оторизиран сервис за помощ.
Memory is running at Single Channel Mode (Паметта работи в режим с един канал)	Когато модули памет с еднакъв размер са поставени в слотове 1 и 3, се появява това съобщение.	За оптимална производителност изключете системата и преместете втория DIMM модул от слот XMM3 на XMM2.

Индикатори за диагностика по време на POST и звукови кодове

В този раздел са описани кодовете на индикаторите на лицевия панел, както и звуковите тонове, които могат да се появят преди или по време на POST и които може да нямат асоцииран код или съобщение за грешка.



Ако видите мигащи индикатори на PS/2 клавиатура, вижте дали индикаторите на лицевия панел мигат и се консултирайте със следната таблица, за да разберете кодовете на индикаторите на лицевия панел.

Препоръчваните действия в следната таблица са дадени в реда, в който трябва да се изпълнят.

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчано действие
Зелен индикатор за захранване свети.	None (Няма)	Компютърът е включен.	None (Няма)
Зеленият индикатор за захранване свети на всеки две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	None (Няма)	Компютърът е в режим на RAM готовност (само при определени модели) или нормална готовност.	Не се изисква. Натиснете произволен клавиш или преместете мишката, за да „събудите“ компютъра.

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове (продължение)

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчвано действие
Червеният индикатор мига два пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	None (Няма)	Активирана е термалната защита на процесора: Може да има блокирал или спрял вентилатор. ИЛИ Радиаторът/вентилаторът не е правилно прикрепен към процесора.	<ol style="list-style-type: none">Проверете дали вентилационните отвори на компютъра са блокирани и дали вентилаторът на процесора работи. Оставете разстояние 10,2 см зад гърба на системното устройство и над монитора, за да осигурите необходимия въздушен поток.Отворете капака, натиснете бутона за захранване и вижте дали вентилатора на процесора се върти. Ако не, проверете дали кабела му за захранване е включен в съединител на дънната платка. Уверете се, че вентилатора е изцяло/правилно поставен и инсталиран.Ако това е така, но не работи, заменете го.Поставете отново радиатора и проверете дали вентилатора е правилно поставен.Обърнете се към оторизиран риселър или доставчик на услуги.

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове (продължение)

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчвано действие
Червеният индикатор за захранването мига три пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	None (Няма)	Не е инсталиран процесор (не означава, че е повреден).	<ol style="list-style-type: none"> Проверете дали има процесор. Поставете процесора.
Червеният индикатор за захранването мига четири пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	None (Няма)	Проблем в захранването (захранването е пренатоварено).	<ol style="list-style-type: none"> Отворете капака и се уверете, че 4-жичният кабел на захранването е правилно свързан със съединителя на дънната платка. Проверете дали проблема е причинен от устройство, като извадите ВСИЧКИ свързани устройства (твърди, оптични и флопи дискове, както и платките за разширение). Включете системата. Ако системата влезе в POST, изключете компютъра и сменяйте устройствата едно по едно, докато намерите проблема. Подменете устройството, което причинява проблема. Продължете да добавяте устройства едно по едно, за да се уверите, че всички устройства работят правилно. Поставете обратно захранващия блок. Поставете обратно дънната платка.

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове (продължение)

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчвано действие
Червеният индикатор за захранването мига пет пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	5	Предварителна грешка във паметта на видеото.	<ol style="list-style-type: none">Поставете отново DIMM модулите. Включете системата.Поставяйте DIMM модулите един по един, за да изолирате евентуално повреден модул.Заменете паметта от трети производители с памет от HP.Поставете обратно дънната платка.
Червеният индикатор за захранването мига шест пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	6	Предварителна грешка в графиката на видеото.	<p>За системи с графична платка:</p> <ol style="list-style-type: none">Поставете отново графичната платка. Включете системата.Поставете отново графичната платка.Поставете обратно дънната платка. <p>При системи с вградена графична платка, сменете дънната платка.</p>

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове (продължение)

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчвано действие
Червеният индикатор за захранването мига седем пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	7	Грешка в дънната платка (грешка в ROM преди видеото).	Поставете обратно дънната платка.
Червеният индикатор мига осем пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	8	Невалиден ROM, базиран на лоша стойност.	<ol style="list-style-type: none"> Изврийте ROM чипа с помощта на ROMPaq дискета. Вж. раздела „ROM Flash“ в <i>Desktop Management Guide (Ръководство за управление на работния плот)</i> в <i>Documentation CD (Компактдиск с документация)</i>. Поставете обратно дънната платка.
Червеният индикатор за захранването мига девет пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	9 или без, според проблемът	Системата се включва, но не може да стартира.	<ol style="list-style-type: none"> Проверете дали ключа в задната част на захранващия блок (при някои модели) еключен на правилното напрежение. Настройката на напрежението зависи от региона. Поставете обратно дънната платка. Поставете процесора.

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове (продължение)

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчвано действие
Червеният индикатор за захранването мига десет пъти, веднъж на секунда през две секунди. LED индикаторът за захранването ще продължи да мига до отстраняването на проблема.	10	Повредена платка за опции.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверете всяка графична платка, като ги изваждате една по една (ако има няколко), след което включете системата, за да видите дали вече повредата е поправена.2. След като идентифицирате повредената платка, извадете я и я сменете.3. Поставете обратно дънната платка.

Индикатори за диагностика на лицевия панел и звукови кодове (продължение)

Активност	Звукови сигнали	Възможна причина	Препоръчвано действие
Системата не стартира и индикаторите не мигат.	None (Няма)	Системата не може да се включи.	<p>Натиснете и задръжте бутона за захранване за по-малко от 4 секунди. Ако индикаторът за твърдия диск светне зелено:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверете дали ключа в задната част на захранващия блок е включен на правилното напрежение. Настройката на напрежението зависи от региона. Изваждайте платките за разширение една по една докато 5V_aux индикатора на дънната платка светне. Поставете обратно дънната платка. <p>ИЛИ</p> <p>Натиснете и задръжте бутона за захранване за по-малко от 4 секунди. Ако индикаторът на твърдия диск не светне зелено:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверете дали компютъра е включен в работещ контакт. Отворете капака и проверете дали бутона за захранване е прикрепен добре към дънната платка. Уверете се, че и двата кабела за захранване са правилно свързани към дънната платка. Вижте дали 5V_aux индикатора на дънната платка свети. Ако свети, заменете съединителя за бутона за захранване. Ако 5V_aux индикатор на дънната платка не свети, заменете захранващия блок. Поставете обратно дънната платка.

Защита с парола и нулиране на CMOS

Този компютър поддържа функции за защита с парола, които могат да се активират в менюто на програмите в Computer Setup (Настройка на компютъра).

Този компютър поддържа две функции за защита с парола, които могат да се активират в менюто на програмите в Computer Setup (Настройка на компютъра): supervisor password and user password. Когато зададете само административна парола всеки потребител има достъп до информацията на компютъра с изключение на тази в Computer Setup (Настройка на компютъра). Когато зададете само потребителска парола тя трябва да се въведе за достъп до Computer Setup (Настройка на компютъра) и до друга информация на компютъра.

Когато зададете и двете пароли, достъп до Computer Setup (Настройка на компютъра) може да получите само с административната парола.

Когато и двете пароли за зададени, административната парола може да се използва вместо потребителската паролата за влизане в компютъра. Това е полезна функция за мрежовия администратор.

Ако забравите паролата за компютъра, има два начина да я изчистите, за да можете отново да имате достъп до информацията на компютъра:

- Нулиране на паролата с крачето за парола.
- Нулиране на CMOS с ключа за изчистване на CMOS.



ВНИМАНИЕ: Пълзгането на CMOS ключа ще върне фабричните стойности в CMOS и ще изтрее всяка персонализирана информация, вкл. пароли, номера на активи и специални настройки. Важно е да архивирате настройките в CMOS на компютъра преди да ги нулирате в случай, че имате нужда от тях по-късно. Вж. ["Архивиране на CMOS" на стр. Б-7](#) за повече информация.

Нулиране на паролата с крачето за парола

За да забраните функциите за потребителска или административна парола, или да ги изчистите, изпълнете следните стъпки:

1. Изключете операционната система, изключете компютъра и останалите външни устройства от контакта.
2. При изключен кабел за захранване, натиснете отново бутона за захранване, за да освободите останалото напрежение в системата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване от електрически удар и/или гореща повърхност, не забравяйте да извадите захранващия кабел от контакта и да оставите вътрешните системни компоненти да се охладят преди да ги пипате.



ВНИМАНИЕ: При включен кабел за захранване на компютъра, в дънната платка винаги има напрежение, дори когато самият компютър е изключен. В противен случай системата може да се повреди.



ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статичното електричество, като докоснете заземен метален обект. Вж. ръководството *Safety & Regulatory Information* (*Информация за безопасност и нормативна уредба*) в *Documentation CD* (*Компактдиск с документация*) за повече информация.

3. Отворете капака или панела за достъп.
4. Намерете крачето и крачето.



Крачето за паролата е зелено и може лесно да се разпознае. За повече помощ при намирането на крачето за парола и други системни компоненти на дънната платка, вж. Illustrated Parts Map (Карта с илюстрации на компонентите) (IPM) за съответната система. Тази карта може да се изтегли от <http://www.hp.com/support>.

5. Извадете капачето от краче 1 и 2. Поставете го върху краче 1 или 2, или и двете, за да не го загубите.
6. Затворете капака или панела за достъп.
7. Свържете обратно външните устройства.
8. Включете кабела на компютъра и го включете. Оставете операционната система да стартира. По този начин текущите пароли се изчистват и функциите за пароли за забраняват.
9. За да зададете нови пароли, повторете стъпки от 1 до 4, поставете капачето върху крачета pins 1 и 2, след което повторете стъпки от 6 до 8. Задайте новите пароли в Computer Setup (Настройка на компютъра).
Вж. *Computer Setup (F10) Utility Guide (Помощно ръководство за настройка на компютъра (F10) в Documentation CD (Компактдиск с документация)* за повече информация за Computer Setup (Настройка на компютъра).

Изчистване и нулиране на CMOS

Конфигурационната памет на компютъра (CMOS) съхранява информация за паролите и компютърната конфигурация.

Използване на Computer Setup (Настройка на компютъра) за нулиране на CMOS



Това е предпочтеният начин за нулиране на CMOS. Ако обаче нямате достъп до Computer Setup (Настройка на компютъра), вж. следващия раздел за инструкции за използване на CMOS ключа за нулиране на CMOS.

За да нулирате CMOS чрез Computer Setup (Настройка на компютъра), трябва първо да влезете в менюто на програмите на Computer Setup (Настройка на компютъра).

1. Включете или рестартирайте компютъра. Ако сте в Microsoft Windows, натиснете **Start** (Старт) > **Shutdown** (Изключване) > **Restart** (Рестартиране).

2. Веднага щом компютърът се включи, натиснете и задържте клавиша **F10**, за да влезете в Computer Setup.



Ако не успеете да натиснете клавиша **F10** в подходящия момент, ще трябва да рестартирате компютъра и отново да натиснете и задържите клавиша **F10**, за да влезете в помощната програма.

3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете **Load Optimized Defaults** (Зареждане на оптимизираните настройки по подразбиране) и натиснете клавиша **Enter**.
4. За да приложите и запишете промените, натиснете клавиша **F10** или изберете **Save & Exit Setup** (Запис и изход от програмата) и натиснете **Enter**.

Вж. *Desktop Management Guide* (Ръководство за управление на работния плот) в *Documentation CD* (Компактдиск с документация) за повече инструкции за задаването на пароли. За инструкции за Computer Setup (Настройка на компютъра), вж. *Computer Setup (F10) Utility Guide* (Помощно ръководство за настройка на компютъра) в *Documentation CD* (Компактдиск с документация).

Използване на CMOS ключа за нулиране на CMOS



Използвайте този метод за нулиране на CMOS, ако нямаете достъп до Computer Setup (Настройка на компютъра). Ако нямаете достъп до Computer Setup (Настройка на компютъра), вж. предишния раздел за инструкции за използването на Computer Setup (Настройка на компютъра), за да нулирате CMOS.

1. Изключете компютъра и външните устройства и извадете захранващия кабел от контакта.
2. Изключете клавиатурата, монитора и останалите уреди от компютъра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване от електрически удар и/или гореща повърхност, не забравяйте да извадите захранващия кабел от контакта и да оставите вътрешните системни компоненти да се охладят преди да ги пипате.



ВНИМАНИЕ: При включен кабел за захранване на компютъра, в дънната платка винаги има напрежение, дори когато самият компютър е изключен. В противен случай системата може да се повреди.



ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статичното електричество, като докоснете заземен метален обект. Вж. ръководството *Safety & Regulatory Information* (*Информация за безопасност и нормативна уредба*) в *Documentation CD* (*Компактдиск с документация*) за повече информация.

3. Отворете капака или панела за достъп.




ВНИМАНИЕ: Пъзгането на CMOS ключа ще върне фабричните стойности в CMOS и ще изтрие всяка персонализирана информация, вкл. пароли, номера на активи и специални настройки. Важно е да архивирате настройките в CMOS на компютъра преди да ги нулирате в случай, че имате нужда от тях по-късно. Архивирането е лесно с помощта на Computer Setup (Настройка на компютъра). Вж. *Computer Setup (F10) Utility Guide* (*Помощно ръководство за настройка на компютъра*) в *Documentation CD* (*Компактдиск с документация*) за това как да архивирате настройките в CMOS паметта.

4. Плъзнете CMOS ключа в показаната на снимката по-долу посока и го задръжте поне пет секунди, докато се изключи LED индикаторът за готовност. Нужни да пет секунди за пълното изчистване на CMOS.



Уверете се, че сте изключили кабела от контакта. CMOS ключът няма да изчиisti CMOS паметта, ако кабелът за захранване е свързан.



CMOS ключ



За повече помощ при намирането на CMOS ключа и други системни компоненти на дънната платка вж. Illustrated Parts Map (Карта с илюстрации на компонентите) (IPM) за съответната система.

5. Затворете капака или панела за достъп.
 6. Свържете обратно външните устройства.
 7. Включете кабела на компютъра и го включете.
-



Ще се появят съобщения за грешка при POST след изчистването на CMOS и рестартирането за това, че са се променили системните настройки. Използвайте Computer Setup (Настройка на компютъра), за да нулирате паролите и други специални системни настройки, както и часа и датата.

Вж. *Desktop Management Guide (Ръководство за управление на работния плот)* в *Documentation CD (Компактдиск с документация)* за повече инструкции за задаването на пароли. За инструкции за Computer Setup (Настройка на компютъра), вж. *Computer Setup (F10) Utility Guide (Помощно ръководство за настройка на компютъра)* в *Documentation CD (Компактдиск с документация)*.

Архивиране на CMOS

Архивирането е лесно. Помощната програма за запис/зареждане на CMOS ROMраq можете да намерите на адрес <http://www.hp.com> в поддръжка и драйвери за HP Business Desktop dx5150. Изтеглете файловете на ROMраq в папка на сменяем носител (например DriveKey).

За да архивирате CMOS:

1. Проверете дали компютъра, чийто CMOS ще архивирате, е включен. Свържете сменяемото устройство за съхранение към компютъра.
2. В Windows натиснете **Start** (Старт) > **Run** (Изпълнение), въведете **CMD** и натиснете **OK**, за да отворите DOS прозорец с команден ред.
3. Въведете **N:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT** (**N** е буквата на сменяемото устройство за съхранение), за да запишете CMOS настройките на сменяемото устройство за съхранение.
4. Проверете дали целевият компютър е включен. Свържете сменяемото устройство за съхранение с него.
5. В Windows натиснете **Start** (Старт) > **Run** (Изпълнение), въведете **CMD** и натиснете **OK**, за да отворите DOS прозорец с команден ред.
6. Въведете **N:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT** (**N** е буквата на сменяемото устройство за съхранение), за да заредите CMOS настройката по избор на компютъра.

Настройка на аналогов/цифров аудио изход

Някои компютри може да имат вградено решение за звук, което поддържа аналогови и цифрови външни стерео високоговорители. Тези системи могат автоматично да открият вида на високоговорителите и да подадат правилния сигнал. За да превключвате ръчно между аналогова, цифрова или автоматична настройка, изпълнете следните процедури, в зависимост от операционната система.



Ако изберете цифров за **Output Mode** (Режим на изход), вътрешният и външните аналогови високоговорители вече няма да издават звук, докато превключите на аналогов или автоматичен режим. Ако изберете аналогов за **Output Mode** (Режим на изход), външните цифрови високоговорители няма да работят, докато превключите режима на автоматичен или цифров.

В Microsoft Windows XP:

1. Щракнете върху **Start** (Старт) > **Control Panel** (Контролен панел) и после двукратно върху иконата **Sounds, Speech, and Audio Devices** (Звуци, реч и аудио устройства).
2. Изберете раздела **Hardware** (Хардуер).
3. Осветете съответното аудио устройство
4. Щракнете върху **Properties** (Свойства), за да отворите панела **Device Properties** (Свойства на устройствата).
5. Щракнете върху раздела **Properties** (Свойства).
6. Щракнете върху „+“ до **Audio Devices** (Аудио устройства), за да го разгънете.
7. Осветете съответния драйвер като щракнете върху него.

8. Щракнете върху **Properties**. (Свойства)
9. Щракнете върху **Settings** (Настройки).
10. Променете **Output Mode** (Режим на изход) на желаната настройка.
11. Натиснете **OK**, за да затворите панела **Properties** (Свойства).
12. Затворете **Control Panel** (Контролен панел).

Индекс

A-Z

CMOS

архивиране Б-7
изчистване и нулиране Б-3
ключ Б-4

Diagnostics for Windows (Диагностика за Windows)

изпълнение на тестове 1-7
инсталариране 1-3
лента с инструменти 1-6
лента с менюта 1-5
общ преглед 1-1
откриване 1-2

POST

разрешаване на съобщения
за грешка А-1
съобщения за грешка А-1

Quick Power On Self Test (Бърз автотест при включване на захранването) А-1

А

административна парола Б-1
аудио изход D-1

Б

батерия, замяна 2-6

З

звукови кодове А-5
звукови тонове А-5

И

индикатори
мигаш захранване А-5
мигаша PS/2 клавиатура А-5

К

клавиатура
решаване на проблеми 2-33
тестване 2-4
кодове за грешка А-1

М

мигачи индикатори А-5
монитор
неясни знаци 2-24
празен еcran 2-21, 2-22
проверка на връзките 2-5
размазани изображения 2-25
мрежови проблеми 2-40

Н

нулиране
CMOS Б-1
краче за паролата Б-1

О

общи проблеми 2-6

П

памет
решаване на проблеми 2-45
парола
администратор Б-1
изчистване Б-1
нулиране на краче Б-2
потребител Б-1
функции Б-1
парола за защита Б-1
Поддръжка на клиенти 2-2, 2-56
показване на датата и часа 2-6

- Помощна програма за справка
за конфигурацията
изпълнение 1–11
инсталриране 1–11
общ преглед 1–10
помощни съвети 2–4
потребителска парола Б–1
празен еcran 2–21, 2–22
проблеми
 CD–ROM и DVD устройство 2–48
 Drive Key 2–51
 дискета 2–13
 дисплей 2–21
 достъп до интернет 2–52
 захранващ блок 2–10
 звук 2–28
 инсталриране на хардуер 2–37
 клавиатура 2–33
 малки 2–4
 мишка 2–35
 мрежа 2–40
 общи 2–6
 оптични устройства 2–48
 памет 2–45
 принтер 2–32
 процесор 2–47
 софтуер 2–55
 твърд диск 2–17
проблеми при достъп до интернет 2–52
проблеми при захранването 2–10
проблеми при инсталриране
 на хардуер 2–37
проблеми с Drive Key 2–51
проблеми с дискети 2–13
проблеми с мишката 2–33
проблеми с монитора 2–21
проблеми с оптични устройства 2–48
проблеми с принтера 2–32
проблеми с процесора 2–47
проблеми с твърди дискове 2–17
Проблеми със CD–ROM или DVD
 устройства 2–48
проблеми със звука 2–28
- C**
- софтуер
 възстановяване 1–12
 защита 1–12
софтуерни проблеми 2–55
- F**
- Функция Wake–on–LAN (Включване
при мрежова активност) 2–40
- Ч**
- числови кодове А–2